


xCREAS



スマート空気清浄機 取扱説明書

Brivo300s シリーズ

本説明書をよく読んで、保存してください。

重要なご注意：

この製品は、購入した特定の地域で使われるために設計されたプラグを装備しています。海外のコンセントに対応しておりません。

海外で使用する場合、変換プラグが必要となります。

目 次

安全注意事項	2-4
製品概要	4-5
はじめて	6-7
制御パネルおよびディスプレイ	8-9
洗浄とメンテナンス	10
注意事項	11
トラブルシュート	12
保証	13
Matter経由の機能セットアップ	14
カスタマーサポート	19

安全注意事項

重要:

製品を使用する前に、このマニュアルに記載されているすべての注意事項と警告を読んで遵守してください。ここに記載されている注意事項や警告に遵守いただけないと、結果が不正確になったり、製品自体が損傷したりする可能性があります。

警告:


火災、感電、または人身傷害のリスクを軽減するために、すべての注意事項と安全ガイドラインに従ってください。メーカーが推奨されていない交換部品を(自宅で3Dプリンターを使用して作られた部品など)使用しないでください。

- 本製品ソリッドステート速度制御装置と一緒に使用しないでください。
- 本製品は、温度が40°F～110°Fの部屋でのみ使用してください。
- プラグが極性電源コンセントに適切に差し込んでください。
- 電源コードをAC100V- 240V, 50/60Hzのコンセントにのみ接続してください。この製品は、購入した特定の地域で使われるために設計されたプラグを装備しています。その他の地域で使用するには、互換性を確保するために、必要に応じて適切なプラグアダプタを使用してください。
- この製品は屋内でのみ使用してください。他の目的で使用すると、火災、感電、怪我のリスクが高まる可能性があります。
- 通行を妨げる可能性のあるエリアを通して電源ケーブルを敷かないでください。通行の妨けになる場所やカーペットの下に電源ケーブルを敷かないでください。
- フィルターからラップを取り外してから本製品を使用してください。そうしないと、適切な空気濾過が妨げられ、本体が過熱し、火災が発生する可能性があります。
- 感電のリスクを避けるために、本製品を水やその他の液体に浸しないでください。本製品を水分や湿気の多い環境から離れてください。
- 濡れた手で本製品を操作しないでください。本製品の任意の部分に触れる前に、常に手が乾いていることを確認してください。
- 本製品に水分が入らないように、エアコンの直下に本体を置かないでください。

- 本製品の高温と破損を避けるために、運転中に空気の入口または出口を閉塞しないでください。空気の流れを妨げる可能性のあるベッド、ソファ、カーテンの近く、または立毛生地などの柔らかい表面に浄化器を置くことは避けてください。
- 本製品の上に座ったり、物を置いたりしないでください。
- 空気入口または出口に指や異物を挿入しないでください。
- 動作中に本体を動かしたり傾けたりしないでください。
- お子様がこの製品をおもちゃとして遊ぶことは禁止です。身体的、感覚的、精神的能力が低下した人(子供を含む)、または適切な経験や知識を持っていない人が本製品を使用するべきではありません。ただし、彼らの安全に責任を負える人によってその使用の監督または指示を提供できれば、使用されることができます。
- 本体を移動または洗浄したり、リアカバーを開けたり、フィルターを交換したり、使用されていないときは常に空気清浄機のプラグを抜き取ってください。
- プラグを抜く前に、必ず浄化器をオフにしてください。
- 十分な空気の流れを確保するために、本製品の周り15インチ以内にものを置かないようにしてください。
- 電源コードやプラグが破損している場合、モーターが動作しない場合、または本体が故障または破損している場合は、空気清浄機を使用しないでください。
- 製品の電気部品または機械部品を自分で修理または調整すると、保証が無効になりますので、そうしないでください。資格のある専門店でサービスを求めて、DIYの修理は避けてください。
- メーカーから提供されるアクセサリや部品のみを使用してください。非純正部品を使用して損傷が発生した場合、製品は保証対象ではありません。この製品は、換気ファン、掃除機、キッチンレンジフードの代替品ではありません。
- 製品に異常な匂いや騒音が発生した場合は、直ちに電源を切ってカスタマーサービスに連絡してください。
- 火災の危険性があるため、ガソリンなどの可燃性溶剤を使用して洗浄しないでください。
- 可燃性物質のある環境での使用を避け、運転中は熱源や熱い物体から離れて、火災を避けましょう。


- 有害物質環境で使用した後、フィルターを交換する際に適切な保護対策を講じる必要があります。
- 感電のリスクを軽減するために、本機には極性プラグが付いています(一方のブレードはもう一方より幅広い)。このプラグは極性コンセントに特定方法でのみ差し込まれます。プラグがコンセントに完全にフィットしない場合は、プラグを逆にして再度差し込んでください。それでもフィットしない場合は、適切なコンセントを取り付けるために資格のある業者に連絡してください。プラグを改造しないでください。
- 警告:コンプライアンス責任者によって明示的に承認されていない場合、本機への変更または改造は、ユーザーの本機への操作権限を無効にする可能性があります。

製品概要



- i** 夜光指示スポットライトは、リアルタイムのPM2.5を反映するように色を変えます。

スポットライト色	空気質	PM2.5範囲
緑色	優秀	0- 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
黄色	良好	51- 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
赤色	不良	>150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$



製品を使用する前に、このマニュアルをよく読んで、今後の参照のために保管してください。

- i** 製品スケッチ、アクセサリ、画面レイアウトを含むユーザーマニュアルのイラストは、視覚補助として参考のみになります。正確性については、実際の製品を参照してください。

機能説明

この空気清浄機の濾過システムは、大きな粉じん粒子、毛髪、PM2.5、および0.03ミクロン未満の有害物質を効果的に捕捉できます。これは空気を浄化し、あなたと家族の健康を守るのに役立ちます。


はじめて

最初の操作の前に、フィルターカバーを開き、フィルターの包装を取り外してください。


1. 本体を床に下げたり、ひっくり返したりします。フィルターカバーを反時計回りにねじってロックを解除します。(🔓 ↺ 🔒)
2. フィルターを取り出して開梱します。
3. フィルターを本体に取り付けます。
4. 「クリック」音が聞こえるまで、フィルターカバーを開きからロック (🔓 ↺ 🔒) まで時計回りにねじります。



注:使用する前にフィルターが適切に整列されていることを確認してください。




5. 本製品を平らで安定した表面に置き、ディスプレイを前向きに配置します。本機のすべての側面に少なくとも15インチ(38 cm)のゆとりがあるようにしてください。清浄機をカーテンなどの空気の流れを妨げる可能性のある物体から遠ざけてください。



6. 6～10か月ごとに、またはフィルター交換インジケーターが点灯したときにフィルターを交換します。

制御パネルおよびディスプレイ



アイコン	説明
	短く押して浄化器をオン/オフにします。 5秒間長押しして画面オフモードに入り/終了します。
	タイマー設定されていない場合、インジケータライトは消灯します。 1. タイマーボタンを短く押すと、1時間のインジケータライトが点灯し続きます。 2. 浄化機およびインジケータライトは、次の順序で切り替えられます。 1H->4H->8H->シャットダウン。
	ファンの速度ボタンを押して、速度1、2、3の順序で切り替えできます。 選択した速度レベルに応じて対応するインジケータライトが点灯し続きます。

	モード切り替えボタンを押して、自動モード、スリープモード、エコモードを切り替えます。このモードでは、ファン速度ボタンの上のインジケータライトがオフになり、現在のファン速度レベルがディスプレイにのみ表示されます。 自動モードを選択すると、パネルの「」ライトが点灯します。このこのモードにおいて、本機は、ダストセンサで検出された室内空気質に基づいて、ファン速度(1～3)を自動的に調整します。 スリープモードを選択すると、パネルの「」ライトが点灯し、モーター風速が低速に入ります。 3秒後、パネル上「スリープ」ライト以外のすべてのライトは、10%の明るさまで暗くなります。 任意のキーを押したらライトが点灯します。 エコモードを選択すると、パネルの「」ライトが点灯します。本機は空気質を自動的に監視し、電源をオン/オフして電気コストを節約します。 PM2.5<35のとき、モーターが停止し、ディスプレイとインジケータライトは10%の明るさに暗くなっています。 PM2.5>50のとき、本機は自動的にオンになり、ファン速度は自動モードロジックに従って調整されます。
	チャイルドロックボタンを3秒間長押ししてオンまたはオフにします。 チャイルドロックがオンになると、インジケータライトが点灯し、現在の設定がロックされ、変更を防ぎます。 チャイルドロックをオフにするには、もう一度3秒間長押ししてください。インジケータライトが消え、他のボタンも通常機能に戻ります。
	電源オンモードを5秒間長押しすると、Wi-Fi設定に入ります。 最初使用時にWiFiペアリングモードが自動的に開始されます。その後のペアリングの場合、WiFiインジケータが点滅するまで5秒間押し続け、ペアリングモードに入ります。接続したら、インジケータは常時点灯されます。ペアリングに失敗したり、タイムアウトしたりすると、インジケータがオフになり、清浄機はWiFiペアリングモードを終了します。
	フィルタが完全消耗されたら、フィルタ交換インジケータが点滅します。フィルターを交換した後、「」+「」を3秒間押し続けてフィルターカウンターをリセットします。

洗浄とメンテナンス

空気清浄機の洗浄

空気清浄機は、少なくとも3か月に1回、もしくは長期保管前に洗浄することをお勧めします。

1. 洗浄する前に常に本体のプラグを抜きます。
2. 空気清浄機の外側を乾いた布だけで拭きます。水、ワックスポリッシュ、または化学溶液を使用しないでください。
3. 内部を掃除機でほこりや異物を除去します。

フィルターの洗浄

外側のプリフィルターは洗浄可能で、ペットの毛のような大きな粒子を捕捉するように設計されています。運転効率を維持し、フィルターの寿命を延ばすために、2〜4週間ごとに洗浄を行います。

柔らかいブラシまたは真空ホースを使用してプリフィルターをきれいにして、髪、ほこり、および大きな粒子を除去します。

内層フィルターを水やその他の液体で洗浄しないでください。

メンテナンス

空気清浄機が30日以上使用されない場合は、次のことをお勧めします。

1. 本体からHEPAフィルターを取り外します。
2. 空気清浄機とHEPAフィルターの両方を密閉されたプラスチックパッケージに包み、湿気による損傷を避けるために乾燥した場所に保管します。

注意事項

配置時の注意事項	
注意 	1. 本体を平らで安定した箇所に置きます。
	2. ショートを避けるために、本体を水から遠ざけてください。
	3. 本体に水が入った花瓶を置かないでください。
	4. 本体を油やガスから遠ざけてください。
	5. 本機は屋内用のみです。直射日光や雨の下では使用しないでください。
注意 	1. 過熱を防ぐために空気入口と空気出口をブロックしないでください。
	2. データラベルで指定された電圧でのみ本機を動作させてください。
	3. ストープの上などの熱源に近い場所に置かないでください。
	4. 本体の改造または変更は禁止されています。
	5. 本体が長時間使用されない場合は、コンセントから抜いてください。
	6. 作業モード中にプラグを抜かないでください。
	7. 本体を洗浄したり、フィルターを交換したり、クリーニングしたりする前に、ユニットのプラグを抜いてください。
	8. コードやプラグが破損した場合、すぐに本機をオフにしてください。

トラブルシュート

問題	考えられる原因	解決方法
ボタンが応答しません	製品に電源が入っていない	電源が入っているかどうかを確認します
	電源故障	電源コードがしっかりと挿入されて接続されているかどうかを確認します
ファン故障	製品に電源が入っていない	電源が入っているかどうかを確認します
	モーター故障	カスタマーサービスサポートに連絡してください
	内部の異物粒子	カスタマーサービスサポートに連絡してください
空気清浄機が異常な音を立っています	非平坦な床面	空気清浄機を平らで安定した表面に移します
	フィルターはまだビニールで包まれています	フィルターのビニール包装を除去します
	内部の異物粒子	カスタマーサービスサポートに連絡してください
浄化した空気質が悪い	フィルターを交換する必要があります	フィルターを交換します
	空気入口/出口がブロックされました	空気入口/出口を妨げる物体がないことを確認してください
	屋外大気汚染	製品を稼働させながらドアと窓を閉じます
	作業面積が大きすぎます	部屋が推奨よりも小さいことを確認してください
	PM2.5センサーが空気質をリアルタイムで検出できない	空気清浄機の周りに15インチ/38 cmのゆとりを残します
異常な匂いが浄化器から出ています	フィルターを交換する必要があります	フィルターを交換します
	部屋の湿度が高い	高湿度がフィルター上の有害物質の増殖を促進する可能性があるため、環境の相対湿度が85%未満であるようにしてください
	新製品の臭い	製品を初めて使用するときにわずかな臭いがするのは普通ですしばらく使用すると臭いが消えます
画面には「---」が表示されます。	フィルターカバーが設置されていないか、適切に設置されていません	フィルターカバーがしっかりと所定の位置に設置してください

保証

条件とポリシー

最初購入者が購入した製品には、材料および仕上りの欠陥がないことが保証されています。メーカーは、通常の使用条件下で最初購入日から1年間この製品を保証します。欠陥または誤動作が確認され、かつ購入証明が付いている場合、メーカーの判断により保証期間中に製品を修理するか、同等価値の交換品を無料で提供します。

この製品には他の明示された保証は付属していません。

保証は以下の条件で無効になります。

- 製品は元の状態から改造されました。
- 製品は、ユーザーマニュアルに記載されている説明に従って使用されていませんでした。
- 事故、乱用、誤用、または不適切なメンテナンスによる損傷または欠陥。
- 不正なサービス提供者の保守または修理による損傷または欠陥。
- 商業用やレンタル用、または製品を意図していないその他の用途による損傷または欠陥。
- 損傷または欠陥は製品の総コストを超えています。



準備

互換性:

- このMatter認定デバイスは、他のMatter認定家電と独占的にペアリングできます。
- 対応するアプリにはMatterコントロールハブが必要です。
- 携帯電話、コントロールハブ、と本機のIPv6を有効にして同じ2.4GHz Wi-Fiネットワークに接続されていることを確認してください。
- 携帯電話のOSと関連するすべてのMatterアプリ(iOSまたはAndroid)を最新バージョンにアップグレードすることをお勧めします。

特定のエコシステムの一部の機能はまだ開発中です。このようなエコシステムは基本的な制御機能のみを提供する可能性があり、アプリの更新と今後の開発に伴い自動的に機能更新されます。

次の接続手順は参照用のみであり、新しい機能が追加されると、より詳細な手順が更新されます。ご質問がございましたら、カスタマーサポート(support@xcreas.com)までお気軽にお問い合わせください。

Matterアプリへ追加

1. Androidデバイス接続(Samsung SmartThingsまたはその他のアプリ)
 - アプリが最新バージョンに更新されていることを確認します(SmartThingsやその他のMatterサポートされているアプリ)。
 - Matterコントロールハブ(SmartThingsハブ、SmartThingsステーション、Aeotecスマートホームハブなど、SmartThingsアプリとの接続に必要)があることを確認してください。

- ・ 携帯電話、コントロールハブ、と本機のIPv6を有効にして同じ2.4GHz Wi-Fiネットワークに接続されていることを確認してください。

(空気清浄機をアプリに接続する前に、アプリが該当Matterサポートハブに接続されたことを確認してください。)

- ・ xCREAS空気清浄機をペアリングモードにします。
(最初使用時にペアリングモードが自動的に開始されます。その後ペアリングするとき、Wi-Fiアイコンが点滅するまでWi-Fiボタンを5秒間押し続けます。)
- ・ アプリ(例: SmartThings)を開き、「+」アイコンをタップし、「デバイス追加」を選択します。
- ・ xCREAS空気清浄機のQRコードをスキャンします。
- ・ ヒントに従って本機のセットアップを完了します。
- ・ 本機の場所/名前をカスタマイズし、「完了」をタップします。

次の図は、SmartThingsアプリの接続手順を示しています。

手順は他のアプリと同様です。



2. iOSデバイス接続 (Appleホームアプリまたはその他のアプリ)

- ・ アプリが最新バージョンに更新されていることを確認します (Appleホームアプリやその他のMatterサポートされているアプリ)。
- ・ Appleホームアプリと接続するために必要なHomePodやApple TVなどのMatter制御ハブがあることを確認してください。

- ・ 携帯電話、コントロールハブ、と本機のIPv6を有効にして同じ2.4GHz Wi-Fiネットワークに接続されていることを確認してください。

(空気清浄機をAppleホームアプリに接続する前に、アプリが HomePodやApple TVなどのMatterサポートハブに接続されたことを確認してください。)

- ・ xCREAS空気清浄機をペアリングモードにします。
(最初使用時にペアリングモードが自動的に開始されます。その後ペアリングするとき、Wi-Fiアイコンが点滅するまでWi-Fiボタンを5秒間押し続けます。)
- ・ Appleホームアプリを開き、「+」アイコンをタップし、「アクセサリの追加またはスキャン」を選択して本機を追加します。
- ・ xCREAS空気清浄機のQRコードをスキャンするか、ペアリングコードを使用してペアリングします(また、「その他のオプション」をクリックし、「マイアクセサリ」をクリックしてここに表示、「コードを入力」をクリックしてペアリングコードを入力する必要があります)。
- ・ ヒントに従って本機のセットアップを完了します。
- ・ 本機が正しく追加された後、必要に応じて本機の場所と名前を変更できます。

次の図は、Appleホームアプリの接続手順を示しています。手順は他のアプリと同様です。



アプリ間の設備共有

1. 同じアプリ内での共有

同じアプリ内でxCREAS空気清浄機を家族と共有する場合は、接続されているアプリのホームページにアクセスしてください。右上隅にあるメニューアイコンをタップし、「メンバーを招待」を選択します。画面上のヒントに従って共有プロセスを完了します。



2. 他のエコシステムとの共有

最初のエコシステムのアプリを通じてxCREAS空気清浄機を他のエコシステムと共有するには、次の手順に従ってください。

- アプリでxCREAS空気清浄機の制御画面を開きます。
- Samsung SmartThingsやその他のアプリの場合：右上隅にある歯車アイコン(または編集アイコン)をタップし、「他のサービスと共有」を選択します。QRコードまたはペアリングコードを共有します。
- Appleホームアプリ用：歯車アイコン(右下隅)をタップし、「ペアリングモードをオンにする」を選択してペアリングコードを共有します。



SmartThingsアプリの共有ステップ図

- 「Matterアプリに追加」セクションの手順を参照して、別のMatter認定エコシステムアプリを紹介して接続してください。アプリの接続手順に従ってセットアップを完了します。

注:別のシステムや同じエコシステム内の他の家族と共有しないでなく、本機を再接続して新しいホームシステムに接続したい場合は、本機のWiFiボタンを5秒間押し続けますこれでペアリングモードに入り前のペアリング情報をすべてリセットできます。



ほかに質問はありますか？

メールまたは公式ウェブサイトを通じてお問い合わせください。

24時間以内に対応いたします。

✉ Email: support@xcreas.com

*カスタマーサポートに連絡する前に、請求書と注文IDを準備してください。



MatterセットアップQRコード

この保証はの提供者は

xCREAS

www.xcreas.com

柒貳零(北京)ヘルステクノロジー有限公司

