


# xCREAS



## Smart Air Purifier USER MANUAL

EN

DE

ES

FR

IT

Model: Cyclone400

### PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

**Important Notice:**

This product is equipped with a plug for use in the specific region it was purchased. It is not compatible with outlets overseas.

For use in other regions, a compatible plug adapter is required.

## EN · ENGLISH

### CONTENTS

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Safety Precautions           | 3-4   |
| Product Overview             | 4-5   |
| Getting Started              | 6-7   |
| Control and Display          | 8-9   |
| Cleaning and Maintenance     | 9-10  |
| Troubleshooting              | 10-11 |
| Technical Specifications     | 11    |
| Warranty                     | 12    |
| Set up you device via matter | 13-17 |

## DE · DEUTSCH

### VERZEICHNIS

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Sicherheitshinweise                 | 18-19 |
| Produktübersicht                    | 19-20 |
| Starten                             | 21-22 |
| Steuerung und Anzeige               | 23-24 |
| Reinigung und Wartung               | 24-25 |
| Fehlerbehebung                      | 26    |
| Technische Spezifikationen          | 26    |
| Garantie                            | 27    |
| Einstellen Ihres Geräts über Matter | 28-32 |

## ES · ESPAÑOL

### CONTENIDO

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Precauciones de Seguridad                         | 33-34 |
| Resumen Del Producto                              | 34-35 |
| Cómo comenzar                                     | 36-37 |
| Control y visualización                           | 38-39 |
| Limpieza y mantenimiento                          | 39-40 |
| Solución de problemas                             | 41    |
| Especificaciones técnicas                         | 41    |
| Garantía                                          | 42    |
| Cómo configurar tu dispositivo a través de Matter | 43-47 |

## FR · FRANÇAIS

### TABLE DES MATIÈRES

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Précautions de Sécurité                    | 48-49 |
| Aperçu Du Produit                          | 49-50 |
| Démarrage                                  | 51-52 |
| Contrôle et Affichage                      | 53-54 |
| Nettoyage et Entretien                     | 54-55 |
| Dépannage                                  | 56    |
| Spécifications Techniques                  | 57    |
| Garantie                                   | 57    |
| Configuration de votre appareil via Matter | 58-62 |

## IT · ITALIANO

### INDICE

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Precauzioni di sicurezza                      | 63-64 |
| Panoramica Del Prodotto                       | 64-65 |
| Avviamento                                    | 66-67 |
| Controllo e visualizzazione                   | 68-69 |
| Pulizia e manutenzione                        | 69-70 |
| Ricerca guasti                                | 71    |
| Specifiche tecniche                           | 72    |
| Garanzia                                      | 72    |
| Configurazione del dispositivo tramite Matter | 73-77 |

## Safety Precautions

### Important Information:

Before using this product, please read and follow all instructions and warnings provided in this manual. Failure to comply with the instructions and warnings in this manual may result in inaccurate operation or damage to the product.

### Warning:

To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury, follow all instructions and safety guidelines. Do Not Use Replacement Parts That Have Not Been Recommended By The Manufacturer (e.g. Parts Made At Home Using A 3D Printer).

01. This appliance should only be used in room with temperatures between 4°C and 43°C
02. To avoid fire or shock hazard, connect the purifier into correct electrical outlet.
03. NEVER place on a soft surface such as a bed or sofa as this could cause the unit to tip over and the air inlet or outlet grills to be blocked.
04. Do not place anything on top of unit.
05. Do not move or tilt the unit while it is in operation.
06. Do not insert fingers or objects into the air inlet and air outlet.
07. Do not use outdoors, This unit is only suitable for indoor use, please avoid strong Sunlight and rain.
08. Do not use near water to avoid electrical hazards.
09. Do not use the unit in wet or humid environments.
10. Do not handle the unit with wet hands. Thoroughly dry your hands before handling any part of the air purifier.
11. Do not place the unit directly below an air conditioner to prevent any moisture from getting in to the purifier.
12. Do not allow children, pet to play on or near the unit. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children, or disabled persons.
13. Keep unit away from heated surfaces and naked flames such as stove tops, ovens, radiators or computers.
14. Always turn the purifier off before unplugging it.
15. Always unplug the air purifier before moving or cleaning the unit, opening the rear cover, changing the filter and whenever the unit is not in use.
16. To disconnect the unit, be sure to pull the plug instead of the cord. this air purifier with a solid-state speed control device.
17. This unit does not remove carbon monoxide or radon. It can not be used as a safety device to prevent or clean up accidents with combustion processes and hazardous chemicals.
18. NEVER use detergents, gasoline, glass purifier, furniture polish, paint thinner, or other house-hold solvents to clean any part of the purifier.

19. Non-professional personnel or unauthorized repair personnel shall not repair or transform the machine by themselves.

20. Do not operate the appliance with a damaged cord or plug. If the air purifier fails to operate or the unit has been dropped or damaged in any manner, contact the customer service.

21. Always allow 15 inches of clearance on all sides of the purifier.

**WARNING:** Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**WARNING:** To Reduce The Risk Of Fire Or Electric shock, Do Not Use the air purifier With Any Solid-State Speed Control Device.

**CAUTION:** THIS EQUIPMENT SHOULD BE INSPECTED AND COLLECTOR CELLS SHOULD BE CLEANED IN ACCORDANCE WITH THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS ON A REGULAR BASIS TO PREVENT EXCESSIVE ACCUMULATION OF DUST PARTICLES THAT CAN RESULT IN FLASHOVER OR A RISK OF FIRE. DISCONNECT POWER FROM ASSEMBLY BEFORE SERVICING.

EN


## Product Overview



**i** Air Quality Indicator Light changes color in correspondence with the PM2.5 readings.

| Indicator Color | Air Quality | PM2.5 Range |
|-----------------|-------------|-------------|
| Green           | Excellent   | 0-35 µg/m³  |
| Yellow          | Moderate    | 36-75 µg/m³ |
| Red             | Poor        | >75 µg/m³   |

EN



Before using the product, please read this manual carefully and keep it for future reference.

**i** Illustrations in the User Manual, including product sketches, accessories, and screen layouts, serve as visual aids and are for reference only; please refer to the actual product for accuracy.

How It Works


The filtration system in this purifiers effectively captures large dust particles, hair, PM2.5, and harmful substances smaller than 0.03 microns. This helps purify the air and safeguard the health of you and your family.

## Getting Started

Prior to initial operation, ensure to open the filter cover and remove the packaging for the filter before use.

1. Twist the filter cover counterclockwise to unlock. (🔒 → 🔓)
2. Take the filter out and unpack it.
3. Place the filter back into the air purifier.
4. Twist the filter cover clockwise from OPEN to LOCK (🔓 → 🔒) until you hear a "click".  
(🔒)

Note: Ensure the filter is properly aligned before using.



5. Place the air purifier on a flat, stable surface with the display facing forward. Ensure there is at least 15 inches (38 cm) of clearance on all sides of the unit. Keep the purifier away from objects that could obstruct airflow, such as curtains.



6. Replace the filter every 6–10 months, or when the Filter Replacement Indicator illuminates.



## Control and Display



### On/Off Button:

Short press to turn the purifier on/off.

WiFi Pairing mode starts automatically on first use. For future pairing, press and hold for 5 seconds until the WiFi indicator "📶" blinks, signaling pairing mode. Once paired, the indicator will stay steady. If pairing fails or times out, "📶" will turn off, and the purifier will exit WiFi pairing mode.

### Fan Speed Button:

Short press to adjust the fan speed. Long press for 5 seconds to enter child lock mode.

In Child lock mode, the "🔒" icon will light up, and the current settings will be locked to prevent any changes.

### Mode Switch Button:

Short press to cycle through Auto, Sleep, and Eco modes. Long press for 5 seconds to enters/exits screen-off mode.

#### NOTE:

1. In Sleep Mode: the display will turn off after 3 seconds. Tapping the display will wake it up.
2. Eco Mode: the display stays on. If no pollution is detected for 30 minutes, the fan will automatically stop, and the fan speed icon ".... 🌀 ...." will turn off. Conversely, when air quality declines, the purifier restarts, and the fan speed icon will light up to indicate the current speed. This feature helps save on electricity costs.

### Reset the Filter Indicator: +

With the purifier on, press and hold both **Fan Speed + Mode Switch Buttons** simultaneously for 3 seconds to reset the filter life indicator and recalculate filter's remaining life.

You'll hear an audible "beep" signifying that the reset was successful.

### Memory Function:

When the air purifier is plugged in, it automatically recalls the last fan speed and mode settings.

## Cleaning and Maintenance

### Cleaning the Air Purifier

To ensure the longevity of your air purifier and to minimize the risk of fire, electric shock, or personal injury, we recommend cleaning the air purifier at least once every 3 months.

1. Always unplug the unit before cleaning.
2. Use a dry cloth to wipe down the external surfaces of the air purifier. Do not utilize water, damp cloths, or any chemical solutions.
3. Vacuum the inside to remove dust and particles.

### Cleaning the Filter

1. The air purifier's first layer of protection is a washable pre-filter designed to trap big particles like pet hair. For the best performance, it should be cleaned every 2–4 weeks, or replaced with a new one as needed.
2. Do not clean the inner layers of the filter with water or any other liquids.

### Maintenance

If the air purifier will not be utilized for a period exceeding 30 days, we recommend the following:

- 1. Remove the HEPA filter from the unit.
- 2. Wrap both the air purifier and the HEPA filter in a sealed plastic packaging and store in a dry place to avoid moisture damage.

Reset Filter Indicator:

- 1. When the filter needs to be replaced, the filter indicator light will flash as a reminder.  
Turn off the device and unplug the power cord.
- 2. Twist the purifier cover off from the bottom and remove the filter.
- 3. Install the new filter (be sure to remove the protective plastic bag first) and secure the cover back in place.
- 4. Press and hold both the Fan Speed and Mode Switch buttons simultaneously for 3 seconds until you hear an audible "beep" to complete the filter indicator reset.

Troubleshooting

| Problem                               | Possible Cause                                            | Solution                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buttons fail to respond               | The product is not powered on                             | Check if the power is on                                                                                                                       |
|                                       | Faulty power supply                                       | Check if the power cord is firmly inserted and connected                                                                                       |
| Fan malfunction                       | The product is not powered on                             | Check if the power is on                                                                                                                       |
|                                       | Motor failure                                             | Contact customer service support                                                                                                               |
|                                       | Foreign particles inside                                  | Contact customer service support                                                                                                               |
| Air purifier makes an unusual noise   | Uneven floor                                              | Relocate the air purifier to a flat, even surface                                                                                              |
|                                       | The filter is still wrapped in plastic                    | Remove the plastic packing bag of the filter                                                                                                   |
|                                       | Foreign particles inside                                  | Contact customer service support                                                                                                               |
| Air purification quality is poor      | The filter needs to be replaced                           | Replace the filter                                                                                                                             |
|                                       | Blocked air inlet/outlet                                  | Make sure there are no objects blocking the air inlet/outlet                                                                                   |
|                                       | Outdoor air pollution                                     | Close doors and windows while running the product                                                                                              |
|                                       | Excessive operating area                                  | Make sure the room is smaller than recommended                                                                                                 |
|                                       | PM2.5 sensor is unable to detect air quality in real-time | Leave 15 in /38 cm of clearance on all sides of the air purifier                                                                               |
| Unusual odor coming from the purifier | The filter needs to be replaced                           | Replace the filter                                                                                                                             |
|                                       | The room has a high humidity level                        | Ensure that the relative humidity of the environment is below 85%, as high humidity may promote the growth of harmful substances on the filter |

|                         |                                                         |                                                                                                              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | New product odor                                        | It is normal to have a slight smell when you first use the product<br>The odor will disappear after some use |
| The screen shows "----" | The filter cover is not installed or properly installed | Ensure the filter cover is securely in place                                                                 |

Technical Specifications

EN

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Product Name    | xCREAS Smart Air Purifier |
| Model Name      | Cyclone 400               |
| Rated Voltage   | AC100V-240V               |
| Rated Frequency | 50/60Hz                   |
| Rated Power     | 40W                       |

## Warranty

### Terms & Policy

The product purchased by the original buyer is warranted to be free from material and workmanship defects. The manufacturer warrants this product, under normal use conditions, for a period of 1 year from the date of the original purchase. Upon verification of a defect or malfunction, and with proof of purchase, the manufacturer will, at our option, repair the product or provide a replacement of equal value at no charge during the warranty period.

**This product comes with no other express warranty.**

**The warranty becomes void under the following conditions:**

- The product has been modified from its original state.
- The product was not used according to the instructions provided in the user manual.
- Damages or defects result from accidents, abuse, misuse, or improper maintenance.
- Damages or defects result from servicing or repairs performed by unauthorized service providers.
- Damages or defects arise from commercial or rental use, or other uses for which the product is not intended.
- Damages or defects exceed the total cost of the product.

Email: [support@xcreas.com](mailto:support@xcreas.com)

Set up your device via matter 

## Prepare

## Compatibility:

- This Matter-certified device pairs exclusively with Matter-certified ecosystems.
- A Matter control hub is required for the corresponding app.
- Ensure that your phone, control hub, and device are connected on the same 2.4 GHz Wi-Fi network with IPv6 enabled.
- It is recommended that you upgrade your phone's operating system and all related Matter apps (iOS or Android) to the latest version.

Please note that while some components for certain ecosystems are still under development, The current control features for supported home ecosystems provide basic functionality and will be automatically updated with app updates and ongoing development.

The following connection steps are for reference only and will be updated with more detailed instructions as new features are added. For any questions, please feel free to contact customer support at [support@xcreas.com](mailto:support@xcreas.com).

## Add to Your Matter App


## 1. Android Device Connection (Samsung SmartThings or Other Apps)

- Ensure the app is updated to the latest version (SmartThings or other Matter-supported apps).
- Make sure you have a Matter control hub (such as SmartThings Hub, SmartThings Station, or Aeotec SmartHome Hub, required for connecting with the SmartThings app).

- Ensure that your phone, control hub, and device are connected to the same 2.4 GHz Wi-Fi network with IPv6 enabled.  
(Before connecting your air purifier to the app, ensure your app is linked to the corresponding Matter-supported hub.)
- Put the xCREAS Air Purifier in pairing mode:  
(Pairing mode starts automatically on first use. For future pairings, press and hold the power button for 5 seconds until the Wi-Fi icon blinks.)
- Open the App (e.g., SmartThings) and tap the "+" icon, then choose "Add device".
- Scan the QR code on your xCREAS air purifier.
- Follow the prompts to complete the device setup.
- Customize the device location/name, then tap "Done".

The following illustrations show the connection steps for the SmartThings app.

The steps are similar for other apps.



## 2. iOS Device Connection (Apple Home or Other Apps)


- Ensure the app is updated to the latest version (Apple Home or other Matter-supported apps).
- Ensure you have a Matter control hub, such as HomePod or Apple TV, required for connecting with the Apple Home app.
- Ensure that your phone, control hub, and device are connected to the same 2.4 GHz

Wi-Fi network with IPv6 enabled.

(Before connecting your air purifier to Apple Home, ensure your app is linked to the Matter-supported hub, like HomePod or Apple TV.)

- Put the xCREAS Air Purifier in pairing mode:  
(Pairing mode starts automatically on first use. For future pairings, press and hold the power button for 5 seconds until the Wi-Fi icon blinks.)
- Open the Apple Home app and tap the "+" icon, and select "Add or Scan Accessory" to add your device.
- Scan the QR code on your xCREAS air purifier, or use the pairing code for pairing (also need to click "More Options", click "My Accessories" to display it here, and click "Enter Code" to enter the pairing code).
- Follow the prompts to complete the device setup.
- After the device is successfully added, you can change its location and name as desired.

The following illustrations show the connection steps for the Apple Home app. The steps are similar for other apps.






## Air Purifier Sharing Across Apps

### 1. Sharing within the Same App


If you're sharing the xCREAS air purifier with your family members within the same app, go to the home page of the connected app. Tap the menu icon in the upper right corner (three dots), select "Manage Members/Family Settings" and then choose "Invite Member". Follow the on-screen instructions to complete the sharing process.



### 2. Sharing with Other Ecosystems

To share the xCREAS Air Purifier with other ecosystems through the first ecosystem's app, follow these steps:

- Open the xCREAS Air Purifier control interface in the app.
- For Samsung SmartThings or Other Apps: Tap the gear icon (or edit icon) in the upper-right corner and select "Share with other services". to share the QR code or pairing code.
- For Apple Home: Tap the gear icon (lower-right corner), then select "Turn on Pairing Mode" to share the pairing code.



SmartThings app sharing step diagram

- Refer to the instructions in the "Add to Your Matter App" section to connect via another Matter-certified ecosystem app. Follow the app's connection steps to complete the setup.

Note: If you don't need to share the device with a different system or with other family members in the same ecosystem, but want to reconnect the device and set up a new home system, press and hold the power button on the device for 5 seconds. This will enter pairing mode and reset all previous pairings.

## Sicherheitshinweise

## Wichtige Informationen:

Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise in diesem Handbuch, bevor Sie das Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung der Anweisungen und Warnhinweise in diesem Handbuch kann zu fehlerhaftem Betrieb oder Schäden am Produkt führen.

**Warning:**

Befolgen Sie alle Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern. Verwenden Sie keine Ersatzteile, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden (z. B. selbst hergestellte Teile aus einem 3D-Drucker). Verwenden Sie diesen Luftreiniger nicht mit einem festkörperbasierten Drehzahlregelgerät.

1. Dieses Gerät sollte nur in Räumen mit Temperaturen zwischen 4°C und 43°C verwendet werden.
2. Um Brand- oder Stromschlaggefahren zu vermeiden, schließen Sie den Luftreiniger an die richtige Steckdose an.
3. STELLEN SIE DAS GERÄT NIEMALS auf eine weiche Oberfläche wie ein Bett oder ein Sofa, da dies das Umkippen des Geräts und das Blockieren der Luftein- oder -auslässe verursachen könnte.
4. Stellen Sie nichts auf das Gerät.
5. Bewegen oder kippen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist.
6. Stecken Sie keine Finger oder Gegenstände in die Luftein- und -auslässe.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Dieses Gerät ist nur für den Innenbereich geeignet. Vermeiden Sie starkes Sonnenlicht und Regen.
8. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten oder nassen Umgebungen.
10. Handhaben Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Trocknen Sie Ihre Hände gründlich, bevor Sie Teile des Luftreinigers berühren.
11. Stellen Sie das Gerät nicht direkt unter eine Klimaanlage, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in den Reiniger gelangt.
12. Lassen Sie keine Kinder oder Haustiere auf oder in der Nähe des Geräts spielen. Eine enge Aufsicht ist erforderlich, wenn ein Gerät von oder in der Nähe von Kindern oder behinderten Personen verwendet wird.
13. Halten Sie das Gerät fern von heißen Oberflächen und offenen Flammen wie Herdplatten, Öfen, Heizkörpern oder Computern.
14. Schalten Sie den Reiniger immer aus, bevor Sie ihn ausstecken.
15. Ziehen Sie den Luftreiniger immer aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät bewegen oder reinigen, die Rückabdeckung öffnen, den Filter wechseln und wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.

16. Um das Gerät zu trennen, ziehen Sie den Stecker, nicht das Kabel.
17. Dieses Gerät entfernt weder Kohlenmonoxid noch Radon. Es kann nicht als Sicherheitsgerät zur Vorbeugung oder Bereinigung von Unfällen mit Verbrennungsprozessen und gefährlichen Chemikalien verwendet werden.
18. Verwenden Sie NIEMALS Reinigungsmittel, Benzin, Glasreiniger, Möbelpolitur, Farbverdünner oder andere Haushaltslösungsmittel, um Teile des Reinigers zu säubern.
19. Nicht-professionelles Personal oder nicht autorisiertes Reparaturpersonal dürfen das Gerät nicht selbst reparieren oder umbauen.
20. Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker. Wenn der Luftreiniger nicht funktioniert oder das Gerät heruntergefallen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde, wenden Sie sich an den Kundendienst.
21. Lassen Sie immer 38 cm Freiraum auf allen Seiten des Reinigers.

**Warnung:** Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts ungültig machen.

**WARNUNG:** Um das Risiko von Feuer oder Stromschlag zu verringern, verwenden Sie den Luftreiniger nicht mit einer Festkörper-Drehzahlregelvorrichtung.

**ACHTUNG:** DIESES GERÄT SOLLTE REGELMÄSSIG GEPRÜFT UND DIE SAMMLERZELLEN GEREINIGT WERDEN. UM ÜBERMÄSSIGE STAUBANSAMMLUNGEN ZU VERMEIDEN, DIE ZU EINEM ÜBERSCHLAG ODER EINEM FEUERRISIKO FÜHREN KÖNNEN, TRENNEN SIE DAS GERÄT VOM STROMNETZ, BEVOR SIE ES WARTEN.


DE

## Produktübersicht



**i** Die Luftqualitätsanzeige ändert ihre Farbe entsprechend den PM2,5-Werten.

| Farbe des Indikators | Luftqualität | PM2,5-Bereich |
|----------------------|--------------|---------------|
| Grün                 | Sehr gut     | 0-35 µg/m³    |
| Gelb                 | Mäßig        | 36-75 µg/m³   |
| Rot                  | Schlecht     | >75 µg/m³     |



Bevor Sie das Produkt benutzen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

**i** Die Abbildungen im Benutzerhandbuch, einschließlich der Produktskizzen, des Zubehörs und des Bildschirmlayouts, dienen als visuelle Hilfsmittel und sind nur als Referenz gedacht. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt, um die Genauigkeit zu gewährleisten.

Wie es funktioniert


Das Filtersystem in diesem Luftreiniger fängt große Staubpartikel, Haare, PM2,5 und Schadstoffe, die kleiner als 0,03 Mikrometer sind, effektiv ab. Dies hilft, die Luft zu reinigen und die Gesundheit von Ihnen und Ihrer Familie zu schützen.

## Starten


Achten Sie darauf, vor der ersten Inbetriebnahme den Filterdeckel zu öffnen und die Verpackung des Filters zu entfernen.

1. Drehen Sie den Filterdeckel zum Entriegeln gegen den Uhrzeigersinn. (🔓 ↺ 🔒)
2. Nehmen Sie den Filter heraus und entfernen Sie die Verpackung.
3. Setzen Sie den Filter wieder in den Luftreiniger ein.
4. Drehen Sie den Filterdeckel im Uhrzeigersinn von OPEN auf LOCK (🔒 ↻ 🔓) bis Sie ein „Klick“ hören. (🔒)

Hinweis: Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der Filter richtig ausgerichtet ist.



5. Stellen Sie den Luftreiniger auf eine ebene, stabile Fläche, wobei das Display nach vorne zeigt. Vergewissern Sie sich, dass an allen Seiten des Geräts ein Freiraum von mindestens 38 cm (15 Zoll) vorhanden ist. Halten Sie den Luftreiniger von Gegenständen fern, die den Luftstrom behindern könnten, wie z. B. Vorhänge.



6. Tauschen Sie den Filter alle 6-10 Monate aus, oder wenn die Filterwechselanzeige aufleuchtet.

## Steuerung und Anzeige

Ein/Aus-Taste: 

Kurz drücken, um den Luftreiniger ein-/auszuschalten.

Der WiFi-Paarungs-Modus wird bei der ersten Verwendung automatisch gestartet. Für eine spätere Paarung halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die WiFi-Anzeige „“ blinkt und den Paarungsmodus signalisiert. Nach der Paarung bleibt die Anzeige konstant. Wenn die Paarung fehlschlägt oder die Zeit abgelaufen ist, schaltet sich das „“ aus und der Luftreiniger verlässt den WiFi-Paarungs-Modus.

Taste für Lüftergeschwindigkeit: 

Kurz drücken, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen. Drücken Sie 5 Sekunden lang, um den Kindersicherungsmodus zu aktivieren. Im Kindersicherungsmodus leuchtet das „“ -Symbol auf, und die aktuellen Einstellungen werden gesperrt, um Änderungen zu verhindern.

Modus -Schalttaste: 

Kurz drücken, um zwischen den Modi Auto, Sleep und Eco zu wechseln. Langes Drücken für 5 Sekunden schaltet den Bildschirm aus/ein.

## HINWEIS:

1. Im Schlafmodus: Das Display schaltet sich nach 3 Sekunden aus. Durch Antippen des Displays wird es aufgeweckt.



2. Eco-Modus: Das Display bleibt eingeschaltet. Wenn 30 Minuten lang keine Luftverschmutzung festgestellt wird, schaltet sich der Lüfter automatisch ab, und das Symbol für die Lüftergeschwindigkeit „ . . . . % . . . . “ wird ausgeschaltet. Wenn sich die Luftqualität verschlechtert, schaltet sich der Luftreiniger wieder ein, und das Symbol für die Lüftergeschwindigkeit leuchtet auf, um die aktuelle Geschwindigkeit anzuzeigen. Diese Funktion hilft, Stromkosten zu sparen.

Zurücksetzen der Filteranzeige: 

Halten Sie bei eingeschaltetem Luftreiniger beide Tasten für die Ventilator-drehzahl und den Modusschalter gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um die Filterlebensdaueranzeige zurückzusetzen und die verbleibende Lebensdauer des Filters zu berechnen. Sie hören einen Signalton, um das erfolgreiche Zurücksetzen anzuzeigen.

Speicherfunktion:

Wenn der Luftreiniger an die Steckdose angeschlossen wird, ruft er automatisch die zuletzt eingestellte Ventilatorgeschwindigkeit und Betriebsart ab.

## Reinigung und Wartung

### Reinigung des Luftreinigers

Um die Langlebigkeit Ihres Luftreinigers zu gewährleisten und die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu minimieren, empfehlen wir, den Luftreiniger mindestens alle 3 Monate zu reinigen.

1. Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker des Geräts.
2. Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um die Außenflächen des Luftreinigers abzuwischen.  
Verwenden Sie kein Wasser, keine feuchten Tücher und keine chemischen Lösungen.
3. Saugen Sie das Innere ab, um Staub und Partikel zu entfernen.

### Reinigung der Filter

1. Die erste Schutzschicht in einem Luftreiniger ist ein waschbarer Vorfilter, der große Partikel wie Tierhaare auffängt. Um eine optimale Leistung zu erzielen, sollte er alle 2-4 Wochen gereinigt oder bei Bedarf durch einen neuen ersetzt werden.
2. Reinigen Sie den Innenfilter nicht mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit.

### Wartung

Wenn der Luftreiniger länger als 30 Tage nicht benutzt wird, empfehlen wir Folgendes:

1. Entfernen Sie den HEPA-Filter aus dem Gerät.
2. Wickeln Sie sowohl den Luftreiniger als auch den HEPA-Filter in eine versiegelte Kunststoffverpackung ein und lagern Sie ihn an einem trockenen Ort, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.

### Filter-Anzeige zurücksetzen:

1. Wenn der Filter ausgetauscht werden muss, blinkt die Filterkontrollleuchte zur Erinnerung. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Drehen Sie die Abdeckung des Luftreinigers von unten ab und nehmen Sie den Filter heraus.
3. Setzen Sie den neuen Filter ein (entfernen Sie vorher den Schutzbeutel) und befestigen Sie die Abdeckung wieder.
4. Halten Sie die Tasten für die Ventilatorumdrehzahl und den Betriebsartenschalter gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Signalton hören, um die Rückstellung der Filteranzeige abzuschließen.

## Fehlerbehebung

| Problem                                                | Mögliche Ursache                                                             | Lösung                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schaltflächen reagieren nicht                          | Das Produkt ist nicht eingeschaltet                                          | Prüfen Sie, ob der Strom eingeschaltet ist                                                                                                                                  |
|                                                        | Defekte Stromversorgung                                                      | Prüfen Sie, ob das Netzkabel fest eingesteckt und angeschlossen ist                                                                                                         |
| Lüfter Störung                                         | Das Produkt ist nicht eingeschaltet                                          | Prüfen Sie, ob der Strom eingeschaltet ist                                                                                                                                  |
|                                                        | Motorschaden                                                                 | Kontakt zum Kundendienst                                                                                                                                                    |
|                                                        | Fremdkörper im Inneren                                                       | Kontakt zum Kundendienst                                                                                                                                                    |
| Luftreiniger macht eine ungewöhnliches Geräusch        | Unebener Boden                                                               | Stellen Sie den Luftreiniger auf eine flache, ebene Oberfläche                                                                                                              |
|                                                        | Der Filter ist noch in Plastik eingewickelt                                  | Entfernen Sie die Plastiktüte des Filters                                                                                                                                   |
|                                                        | Fremdkörper im Inneren                                                       | Kontakt zum Kundendienst                                                                                                                                                    |
| Die Qualität der Luftreinigung ist schlecht            | Der Filter muss ausgetauscht werden                                          | Den Filter austauschen                                                                                                                                                      |
|                                                        | Verstopfter Lufteinlass/-auslass                                             | Stellen Sie sicher, dass keine Gegenstände den Lufteinlass/-auslass blockieren                                                                                              |
|                                                        | Luftverschmutzung im Freien                                                  | Schließen Sie Türen und Fenster, während das Produkt läuft                                                                                                                  |
|                                                        | Übermäßiger Arbeitsbereich                                                   | Stellen Sie sicher, dass der Raum kleiner ist als empfohlen                                                                                                                 |
|                                                        | Der PM2.5-Sensor ist nicht in der Lage die Luftqualität in Echtzeit erkennen | Lassen Sie an allen Seiten des Luftreinigers einen Freiraum von 38 cm (15 Zoll)                                                                                             |
| Ungewöhnlicher Geruch kommend von das Reinigungsmittel | Der Filter muss ausgetauscht werden                                          | Den Filter austauschen                                                                                                                                                      |
|                                                        | Der Raum hat eine hohe Luftfeuchtigkeit                                      | Stellen Sie sicher, dass die relative Luftfeuchtigkeit des Umgebung unter 85 % liegen, da eine hohe Luftfeuchtigkeit das Wachstum von schädlichen Substanzen auf dem Filter |
|                                                        | Neuer Produktgeruch                                                          | Es ist normal, dass bei der ersten Anwendung des Produkts ein leichter Geruch entsteht. Der Geruch wird nach einiger Zeit verschwinden                                      |
| Auf dem Bildschirm erscheint „---“                     | Der Filterdeckel ist nicht oder nicht richtig installiert                    | Vergewissern Sie sich, dass der Filterdeckel fest sitzt                                                                                                                     |

## Technische Spezifikationen

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Produktname  | xCREAS Intelligenter Luftreiniger |
| Modellname   | Cyclone 400                       |
| Nennspannung | AC100V-240V                       |
| Nennfrequenz | 50/60Hz                           |
| Nennleistung | 40W                               |

## Garantie

### Bedingungen und Politik

Für Produkte, die vom Erstkäufer erworben werden, wird garantiert, dass sie frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Unter normalen Nutzungsbedingungen beträgt die Herstellergarantie für dieses Produkt ein Jahr ab dem Datum des Erstkaufs. Bei Bestätigung eines Defekts oder einer Fehlfunktion des Produkts und bei Vorlage des Kaufbelegs wird der Hersteller das Produkt während der Garantiezeit kostenlos reparieren oder einen gleichwertigen Ersatz liefern.

Für dieses Produkt wird keine weitere ausdrückliche Garantie gewährt.

Die Garantie wird unter den folgenden Bedingungen ungültig:

- Die ursprüngliche Form wurde geändert.
- Das Produkt wurde nicht gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch verwendet.
- Schäden oder Defekte sind auf Unfälle, Missbrauch, unsachgemäße Verwendung oder unsachgemäße Wartung zurückzuführen.
- Schäden oder Defekte sind die Folge von Wartungsarbeiten oder Reparaturen, die von nicht autorisierten Dienstleistern durchgeführt wurden.
- Schäden oder Defekte entstehen durch kommerzielle Nutzung, Vermietung oder andere Verwendungen, für die das Produkt nicht vorgesehen ist.
- Schäden oder Defekte übersteigen die Gesamtkosten des Produkts.

Email: [support@xcreas.com](mailto:support@xcreas.com)



## Vorbereiten

**Kompatibilität:**

- Dieses Matter-zertifizierte Gerät lässt sich ausschließlich mit Matter-zertifizierten Ökosystemen verbinden.
- Ein Matter Control Hub ist für die entsprechende App erforderlich.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon, Ihr Control Hub und Ihr Gerät mit demselben 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind und IPv6 aktiviert ist.
- Es wird empfohlen, das Betriebssystem Ihres Telefons und alle zugehörigen Matter-Apps (iOS oder Android) auf die neueste Version zu aktualisieren.

DE

Bitte beachten Sie, dass sich einige Komponenten für bestimmte Ökosysteme noch in der Entwicklung befinden. Die aktuellen Steuerungsfunktionen für unterstützte Heim-Ökosysteme bieten grundlegende Funktionen und werden automatisch mit App-Updates und laufenden Entwicklungen aktualisiert.

Die folgenden Verbindungsschritte dienen nur als Referenz und werden mit detaillierteren Anweisungen aktualisiert, sobald neue Funktionen hinzugefügt werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundensupport unter [support@xcreas.com](mailto:support@xcreas.com).

## Hinzufügen zu Ihrer Matter-App

**1. Android-Geräteverbindung (Samsung SmartThings oder andere Apps)**


- Stellen Sie sicher, dass die App auf die neueste Version aktualisiert ist (SmartThings oder andere von Matter unterstützte Apps).
- Vergewissern Sie sich, dass Sie einen Matter Control Hub haben (wie SmartThings Hub, SmartThings Station oder Aeotec SmartHome Hub, erforderlich für die Verbindung mit

der SmartThings App).

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon, der Steuer-Hub und das Gerät mit demselben 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind und IPv6 aktiviert ist.  
(Bevor Sie Ihren Luftreiniger mit der App verbinden, stellen Sie sicher, dass Ihre App mit dem entsprechenden von Matter unterstützten Hub verbunden ist).
- Schalten Sie den xCREAS-Luftreiniger in den Paarungs-Modus:  
(Der Paarungs-Modus wird bei der ersten Verwendung automatisch gestartet; für künftige Paarungen halten Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis das Wi-Fi-Symbol blinkt).
- Öffnen Sie die App (z. B. SmartThings) und tippen Sie auf das „+“-Symbol, wählen Sie „Gerät hinzufügen“.
- Wählen Sie dann „QR-Code scannen“.
- Befolgen Sie die Anweisungen, um die Einrichtung des Geräts abzuschließen.
- Legen Sie einen Namen fest, um das Gerät hinzuzufügen, und tippen Sie auf „OK“.

Die folgenden Abbildungen zeigen die Verbindungsschritte für die SmartThings-App.

Die Schritte sind für andere Apps ähnlich.



## 2. iOS-Geräteverbindung (Apple Home oder andere Apps)

- Stellen Sie sicher, dass die App auf die neueste Version aktualisiert ist (Apple Home oder andere von Matter unterstützte Apps).
- Vergewissern Sie sich, dass Sie einen Matter Control Hub haben, wie z.B. den HomePod

oder Apple TV, der für die Verbindung mit der Apple Home App benötigt wird.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon, Ihr Steuer-Hub und Ihr Gerät mit demselben 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind und IPv6 aktiviert ist.

(Bevor Sie Ihren Luftreiniger mit Apple Home verbinden, stellen Sie sicher, dass Ihre App mit dem von Matter unterstützten Hub verbunden ist, z. B. HomePod oder Apple TV).


- Schalten Sie den xCREAS Luftreiniger in den Paarungsmodus:

(Der Paarungsmodus wird bei der ersten Verwendung automatisch gestartet; für zukünftige Paarungen halten Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis das Wi-Fi-Symbol blinkt.)

- Öffnen Sie die Apple Home App, tippen Sie auf das „+“-Symbol und wählen Sie „Gerät hinzufügen oder scannen“, um Ihr Gerät hinzuzufügen.
- Scannen Sie den QR-Code auf Ihrem xCREAS-Luftreiniger, oder verwenden Sie den Paarung-Code für Paarung (klicken Sie auf „Weitere Optionen“, klicken Sie auf „Mein Zubehör“, um es anzuzeigen, und klicken Sie auf „Code eingeben“, um den Paarung-Code einzugeben).
- Folgen Sie den Aufforderungen, um die Einrichtung des Geräts abzuschließen.
- Nachdem das Gerät erfolgreich hinzugefügt wurde, können Sie den Standort und den Namen des Geräts nach Wunsch ändern.

Die folgenden Abbildungen zeigen die Verbindungsschritte für die Apple Home-App.


Die Schritte sind für andere Apps ähnlich.



## Gemeinsame Nutzung von Luftreinigern über verschiedene Apps

### 1. Gemeinsame Nutzung innerhalb der gleichen App

Wenn Sie den xCREAS Luftreiniger mit Ihren Familienmitgliedern innerhalb derselben App teilen, gehen Sie zur Startseite der verbundenen App. Tippen Sie auf das Menüsymbol in der oberen rechten Ecke (drei Punkte), wählen Sie „Mitgl. verwalten/Zuhause Einstellungen des“ und dann „Mitglied einladen“. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Freigabeprozess abzuschließen.




### 2. Austausch mit anderen Ökosystemen

Um den xCREAS Luftreiniger über die App des ersten Ökosystems mit anderen Ökosystemen zu teilen, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

- Öffnen Sie die Benutzeroberfläche des xCREAS-Luftreinigers in der App.
- Für Samsung SmartThings oder andere Apps: Tippen Sie auf das Zahnrad-Symbol (oder das Bearbeitungssymbol) in der oberen rechten Ecke und wählen Sie „Freigeben für andere Dienste“, um den QRCode oder den Paarung-Code zu teilen.
- Für Apple Home: Tippen Sie auf das Zahnrad-Symbol (rechte untere Ecke) und wählen Sie dann „Kopplungsmodus aktivieren“, um den Paarung-Code zu teilen.





SmartThings-App-Freigabeschrittdiagramm

- Beziehen Sie sich auf die Anweisungen im Abschnitt „Hinzufügen zu Ihrer Matter-App“, um eine Verbindung über eine andere von Matter zertifizierte Ökosystem-App herzustellen. Folgen Sie den Paarungsschritten der App, um die Einrichtung abzuschließen.

Hinweis: Wenn Sie das Gerät nicht mit einem anderen System oder mit anderen Familienmitgliedern im selben Ökosystem teilen müssen, sondern das Gerät erneut verbinden und ein neues Heimsystem einrichten möchten, halten Sie die Einschalttaste am Gerät 5 Sekunden lang gedrückt. Dadurch wird der Paarungsmodus aktiviert und alle vorherigen Paarungen werden zurückgesetzt.

## Precauciones de Seguridad

## Notas:

Antes de usar este producto, lea y siga todas las instrucciones y advertencias estipuladas en este manual. El incumplimiento de las instrucciones y advertencias puede resultar en un funcionamiento incorrecto o daños al producto.

**Advertencia:**

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, siga estrictamente todas las instrucciones y pautas de seguridad. No utilice piezas de repuesto que no hayan sido recomendadas por el fabricante (por ejemplo, piezas fabricadas en casa utilizando una impresora 3D).

1. Este electrodoméstico solo debe usarse en habitaciones con temperaturas entre 4 °C y 43 °C.
2. Para evitar riesgos de incendio o descarga eléctrica, conecte el purificador al enchufe eléctrico correcto.
3. NUNCA lo coloque sobre una superficie blanda como una cama o un sofá, ya que esto podría hacer que la unidad se incline y que las rejillas de entrada o salida de aire se bloqueen.
4. No coloque nada encima de la unidad.
5. No mueva ni incline la unidad mientras esté en funcionamiento.
6. No introduzca los dedos ni objetos en la entrada o salida de aire.
7. No use la unidad al aire libre. Esta unidad es solo para uso en interiores; evite la luz solar fuerte y la lluvia.
8. No la use cerca del agua para evitar peligros eléctricos.
9. No use la unidad en entornos húmedos o con alta humedad.
10. No maneje la unidad con las manos mojadas. Séquese bien las manos antes de manipular cualquier parte del purificador de aire.
11. No coloque la unidad directamente debajo de un aire acondicionado para evitar que la humedad entre en el purificador.
12. No permita que los niños o mascotas jueguen sobre o cerca de la unidad. Se requiere supervisión cercana cuando cualquier electrodoméstico sea utilizado por o cerca de niños o personas con discapacidad.
13. Mantenga la unidad alejada de superficies calientes y llamas al descubierto, como encimeras, hornos, radiadores o computadoras.
14. Siempre apague el purificador antes de desenchufarlo.
15. Siempre desenchufe el purificador de aire antes de moverlo o limpiarlo, abrir la cubierta trasera, cambiar el filtro y siempre que la unidad no esté en uso.
16. Para desconectar la unidad, asegúrese de tirar del enchufe en lugar del cable.
17. Esta unidad no elimina el monóxido de carbono ni el radón. No puede usarse como dispositivo de seguridad para prevenir o limpiar accidentes con procesos de combustión y productos químicos peligrosos.

18. NUNCA use detergentes, gasolina, limpiadores de vidrio, pulidores de muebles, diluyentes de pintura u otros solventes domésticos para limpiar ninguna parte del purificador.
19. Personal no profesional o personal de reparación no autorizado no deben reparar o transformar la máquina por sí mismos.
20. No opere el electrodoméstico con un cable o enchufe dañados. Si el purificador de aire no funciona o la unidad ha sido golpeada o dañada de alguna manera, póngase en contacto con el servicio al cliente.
21. Siempre permita un espacio libre de 38 cm en todos los lados del purificador.

**Advertencia:** Cualquier cambio o modificación en esta unidad que no haya sido expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no use el purificador de aire con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.

## Resumen Del Producto



- i** La luz indicadora de calidad del aire cambia de color en correspondencia con las lecturas de PM2,5.

| Color del indicador | Calidad del aire | Rango de PM2,5 |
|---------------------|------------------|----------------|
| Verde               | Excelente        | 0-35 µg/m³     |
| Amarillo            | Moderado         | 36-75 µg/m³    |
| Rojo                | Deficiente       | >75 µg/m³      |



Antes de utilizar el producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas.

- i** Las ilustraciones del manual del usuario, incluidas las figuras del producto, los accesorios y los diseños de pantalla, sirven únicamente como ayudas visuales de referencia; consulte el producto real para comprobar su precisión.

Cómo funciona


La filtración de este purificador de aire captura eficazmente partículas grandes de polvo, cabello, PM2.5 y sustancias nocivas más pequeñas de 0,03 micrones, lo que ayuda a purificar el aire y mejorar la salud.

## Cómo comenzar

Antes de la primera operación, abra la tapa del filtro y retire el envoltorio del filtro.

1. Gire la tapa del filtro en sentido antihorario para desbloquearlo. (🔒 ↺ 🔓)
2. Saque el filtro y desempaquéelo.
3. Vuelva a colocar el filtro en el purificador.
4. Gire la tapa del filtro en el sentido horario desde ABRIR hasta BLOQUEAR (🔓 ↻ 🔒) hasta que escuche un "clik". (🔒)

Nota: Verifique que el filtro esté correctamente alineado antes de usarlo.



5. Coloque el purificador sobre una superficie plana y estable con la pantalla hacia adelante, verifique que haya al menos 15 pulgadas (38 cm) de espacio libre en todos los lados de la unidad, luego mantenga el purificador alejado de objetos que puedan obstruir el flujo de aire, como cortinas.



6. Reemplace el filtro cada 6 a 10 meses o cuando se ilumine el indicador de reemplazo.

## Control y visualización



Botón On/Off:

Presione brevemente el botón para encender o apagar el purificador.

El modo de emparejamiento por WiFi se inicia automáticamente en el primer uso. Para futuros emparejamientos, mantenga presionado el botón durante 5 segundos hasta que el indicador de WiFi " " parpadee, lo que indica que está en modo de emparejamiento. Una vez emparejado, el indicador permanecerá fijo. Si el emparejamiento falla o se agota el tiempo, " " se apagará y el purificador saldrá del modo de emparejamiento por WiFi.

Botón de velocidad del ventilador:

Presione brevemente este botón para ajustar la velocidad del ventilador. Manténgalo presionado durante 5 segundos para ingresar al modo de bloqueo para niños. En el modo de bloqueo para niños, el ícono " " se iluminará y la configuración actual se bloqueará para evitar cualquier cambio.

Botón de cambio de modo:

Presione brevemente este botón para alternar entre los modos Automático, Suspensión y Eco. Mantenga presionado este botón durante 5 segundos para ingresar/salir del modo de pantalla apagada.

NOTA:

1. En modo Suspensión: la pantalla se apagará después de 3 segundos. Toque la pantalla para

activarla.

2. Modo Eco: la pantalla permanece encendida. Si no se detecta contaminación durante 30 minutos, el ventilador se apagará automáticamente, y el icono de velocidad del ventilador "... ✂ ..." se apagará. Por el contrario, cuando la calidad del aire disminuya, el purificador se reiniciará y el icono de velocidad del ventilador se iluminará para indicar la velocidad actual para ahorrar costos de electricidad.

Cómo restablecer el indicador de filtro: ✂ + ↺

Con el purificador encendido, mantenga presionados simultáneamente los botones de cambio de velocidad del ventilador y de modo durante 3 segundos para restablecer el indicador de vida útil del filtro y recalcular la vida útil restante del filtro. Un "pitido" audible significa que el restablecimiento fue exitoso.

Memoria:

Cuando se enchufa el purificador, recuerda automáticamente la última configuración de velocidad y modo del ventilador.

## Limpieza y mantenimiento

### Limpieza del purificador

Para garantizar la vida útil del purificador y minimizar el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, recomendamos limpiar el purificador al menos una vez cada 3 meses.

1. Debe desenchufar la unidad antes de limpiarla.
2. Debe limpiar las superficies externas del purificador por un paño seco en lugar de agua, paños húmedos o cualquier solución química.
3. Se recomienda aspirar el interior para eliminar el polvo y las partículas.



### Limpieza del filtro

1. La primera capa de protección del purificador es un prefiltro lavable diseñado para atrapar partículas como el pelo de las mascotas. Para el mejor rendimiento, se debe limpiar cada 2 a 4 semanas o reemplazar según sea necesario.
2. No limpie las capas internas del filtro con agua ni líquido.

### Mantenimiento

Si el purificador de aire no se utilizará durante un período superior a 30 días, le recomendamos lo siguiente:

1. Retire el filtro HEPA de la unidad.
2. Empaque el purificador y el filtro HEPA en un embalaje de plástico sellado y guárdelos en un lugar seco para evitar daños por humedad.

### Cómo restablecer indicador de filtro:

1. Cuando se deba reemplazar el filtro, la indicadora del filtro parpadeará. Apague el dispositivo y desconecte el cable de alimentación.
2. Gire la tapa del purificador desde la parte inferior y retire el filtro.
3. Instale el nuevo filtro (primero debe quitar la bolsa de plástico protectora) y vuelva a colocar la tapa en su lugar.
4. Mantenga presionados los botones de velocidad del ventilador y de cambio de modo simultáneamente durante 3 segundos hasta escuchar un "pitido" audible para completar el proceso.

Solución de problemas

| Problema                                     | Posible causa                                                          | Solución                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Los botones no responden                     | El producto no está encendido                                          | Verifique si el aparato está encendido                                                                                                          |
|                                              | Fallo en la fuente de alimentación                                     | Verifique si el cable de alimentación está bien insertado y conectado                                                                           |
| Mal funcionamiento del ventilador            | El producto no está encendido                                          | Verifique si el aparato está encendido                                                                                                          |
|                                              | Fallo del motor                                                        | Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente                                                                                      |
|                                              | Había partículas en el interior                                        | Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente                                                                                      |
| Ruido inusual del purificador                | Suelo irregular                                                        | Vuelva a colocar el purificador sobre una superficie plana y uniforme                                                                           |
|                                              | El filtro está envuelto en plástico                                    | Retire la bolsa de plástico del filtro                                                                                                          |
|                                              | Había partículas en el interior                                        | Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente                                                                                      |
| Bajo rendimiento de la purificación del aire | El filtro no funciona correctamente                                    | Reemplace el filtro                                                                                                                             |
|                                              | Entrada/salida de aire bloqueada                                       | Verifique si no haya objetos que bloqueen la entrada/salida de aire                                                                             |
|                                              | Contaminación del aire exterior                                        | Cierre puertas y ventanas mientras el purificador está funcionando                                                                              |
|                                              | Área de funcionamiento excesiva                                        | Verifique que la habitación no sea más pequeña que el valor recomendado                                                                         |
|                                              | El sensor PM2,5 no puede detectar la calidad del aire en tiempo real   | Deje un espacio libre de 15 pulgadas (38 cm) en todos los lados del purificador                                                                 |
| Olor inusual proveniente del purificador     | El filtro no funciona correctamente                                    | Reemplace el filtro                                                                                                                             |
|                                              | Alto nivel de humedad dentro de la habitación                          | Verifique si la humedad relativa del ambiente es inferior al 85%, ya que la humedad promoverá el crecimiento de sustancias nocivas en el filtro |
|                                              | Olor a producto nuevo                                                  | Es normal que haya un ligero olor cuando se utiliza el producto por primera vez. El olor desaparecerá después de un cierto período de uso       |
| La pantalla muestra "----"                   | La tapa del filtro no está instalada o no está instalada correctamente | Verifique si la tapa del filtro esté bien colocada                                                                                              |

ES

Especificaciones técnicas

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Nombre del producto | Purificador de aire inteligente xCREAS |
| Modelo              | Cyclone 400                            |
| Voltaje nominal     | AC100V-240V                            |
| Frecuencia nominal  | 50/60Hz                                |
| Potencia nominal    | 40W                                    |

## Garantía

### Términos y políticas

El producto adquirido por el primer comprador está garantizado sin cargo alguno por defectos de material y mano de obra. El fabricante garantiza este producto, en condiciones normales de uso, durante un período de 1 año a partir de la fecha de la primera compra. Tras la verificación de un defecto o mal funcionamiento, y con el comprobante de compra, el fabricante reparará el producto o proporcionará un reemplazo de igual valor sin cargo durante el período de garantía.

Este producto no tiene ninguna otra garantía expresa.

La garantía quedará sin efecto en las siguientes condiciones:

- El producto ha sido modificado con respecto a su estado original.
- El producto no se utilizó de acuerdo con las instrucciones estipuladas en el manual del usuario.
- Los daños o defectos son resultado de accidentes, abuso, mal uso o mantenimiento inadecuado.
- Los daños o defectos son resultado de servicios o reparaciones realizadas por proveedores de servicios no autorizados.
- Los daños o defectos surgen del uso comercial o de alquiler, o de otros usos para los cuales el producto no está destinado.
- Los daños o defectos exceden el costo total del producto.

Email: [support@xcreas.com](mailto:support@xcreas.com)

**Preparación****Compatibilidad:**

- Este dispositivo con certificación Matter se empareja exclusivamente con ecosistemas con certificación Matter.
- Se requiere un hub de control Matter para la aplicación correspondiente.
- Verifique si el teléfono, hub de control y dispositivo estén conectados a la misma red Wi-Fi de 2.4 GHz con IPv6 habilitado.

Dado que algunos componentes para determinados ecosistemas aún se encuentran en desarrollo, las funciones de control actuales para los ecosistemas domésticos compatibles son básicas y se actualizarán automáticamente con el desarrollo continuo.

Los siguientes pasos de conexión son solo de referencia y se actualizarán con instrucciones más detalladas a medida que se agreguen nuevas funciones. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con el servicio de atención al cliente en [support@xcreas.com](mailto:support@xcreas.com).

**Añadir a su aplicación Matter****1. Conexión del dispositivo Android (Samsung SmartThings u otras aplicaciones)**

- Verifique si la aplicación está actualizada a la última versión (SmartThings u otras aplicaciones compatibles con Matter).
- Verifique si hay un centro de control Matter (como SmartThings Hub, SmartThings Station o Aeotec SmartHome Hub, necesarios para conectarte con la aplicación

SmartThings).


- Verifique si el teléfono, el concentrador de control y el dispositivo están conectados a la misma red Wi-Fi de 2,4 GHz con IPv6 habilitado.

(Antes de conectar el purificador a la aplicación, verifique si la aplicación está vinculada al concentrador compatible con Matter correspondiente).

- Coloque el purificador de aire xCREAS en modo de emparejamiento:  
(El modo de emparejamiento se inicia automáticamente en el primer uso. Para futuros emparejamientos, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos hasta que el ícono de Wi-Fi parpadee).
- Active la aplicación (por ejemplo, SmartThings) y toque el ícono "+". Luego, seleccione "Añadir dispositivo".
- Escanee el código QR en el purificador xCREAS.
- Siga las instrucciones para completar la configuración del dispositivo.
- Personalice la ubicación/nombre del dispositivo y luego toque "Hecho".

Las siguientes figuras muestran los pasos de conexión para la aplicación SmartThings, similares a otras aplicaciones.

ES



## 2. Conexión de dispositivo iOS (Apple Home u otras aplicaciones)


- Verifique si la aplicación está actualizada a la última versión (Apple Home u otras aplicaciones compatibles con Matter).

- Verifique si hay un centro de control de Matter, como HomePod o Apple TV, para conectarse con la aplicación Apple Home.
- Verifique si el teléfono, el centro de control y el dispositivo están conectados a la misma red Wi-Fi de 2,4 GHz con IPv6 habilitado.

(Antes de conectar el purificador a Apple Home, Verifique si la aplicación está vinculada al centro compatible con Matter, como HomePod o Apple TV).

- Ponga el purificador xCREAS en modo de emparejamiento:  
(El modo de emparejamiento se inicia automáticamente en el primer uso. Para emparejamientos futuros, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos hasta que el ícono de Wi-Fi parpadee).
- Abra la aplicación Apple Home y toque el ícono "+" y seleccione "Añadir o escanear un accesorio".
- Escanee el código QR en el purificador xCREAS o complete el emparejamiento con el código (también haga clic en "Más opciones", luego en "Mis accesorios" para mostrarlo y haga clic en "Ingresar código" para ingresar el código de emparejamiento).
- Siga las instrucciones para completar la configuración del dispositivo.
- Después de agregar el dispositivo, cambie su ubicación y nombre como desee.


Las siguientes figuras muestran los pasos de conexión para la aplicación Apple Home, similares a otras aplicaciones.



## Uso compartido de purificador entre aplicaciones

### 1. Uso compartido dentro de la misma aplicación

Si comparte el uso del purificador xCREAS con los miembros de su familia dentro de la misma aplicación, vaya a la página de inicio de la aplicación conectada. Toque el ícono de menú en la esquina superior derecha (tres puntos), seleccione "Gestionar miembros/Ajustes de la casa" y luego elija "Invitar miembro". Siga las instrucciones en pantalla para completar el proceso.



### 2. Uso compartido con otros ecosistemas

Para compartir el purificador xCREAS con otros ecosistemas a través de la aplicación del primer ecosistema, siga estos pasos:

- Abra la página de control del purificador xCREAS en la aplicación.
- Para Samsung SmartThings u otras aplicaciones: toque el ícono de engranaje (o el ícono de edición) en la esquina superior derecha y seleccione "Compartir con otros servicios" para compartir el código QR o el código de emparejamiento.
- Para Apple Home: toque el ícono de engranaje (esquina inferior derecha) y luego seleccione "Activa el modo de enlace" para compartir el código.




Diagrama de pasos para compartir la aplicación SmartThings

- Consulta las instrucciones en la página "Agrega a su aplicación Matter" para realizar la conexión a través de otra aplicación del ecosistema certificada por Matter. Sigue los pasos para completar la configuración.

Nota: Si no necesitas compartir el dispositivo con un sistema diferente u otros miembros de la familia en el mismo ecosistema, pero quieres volver a conectar el dispositivo y configurar un nuevo sistema doméstico, mantén presionado el botón de encendido del dispositivo durante 5 segundos; el purificador ingresará al modo de emparejamiento y luego restablecerá todos los emparejamientos anteriores.



## Précautions de Sécurité

### Information Importante:

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et suivre toutes les instructions et avertissements fournis dans ce manuel. Le non-respect des instructions et des avertissements dans ce manuel peut entraîner un fonctionnement inexact ou endommager le produit.

### Avertissement:

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure personnelle, suivez toutes les instructions et directives de sécurité. **Ne Pas Utiliser De Pièces De Rechange Qui N'ont Pas Été Recommandées Par Le Fabricant** (par exemple, des Pièces Fabriquées À Domicile À L'Aide D'une Imprimante 3D).

1. Cet appareil ne doit être utilisé que dans des pièces dont la température est comprise entre 4 °C et 43 °C.
2. Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, branchez le purificateur dans la prise électrique correcte.
3. NE PAS placer sur une surface souple telle qu'un lit ou un canapé, car cela pourrait faire basculer l'unité et bloquer les grilles d'entrée ou de sortie d'air.
4. Ne placez rien sur l'unité.
5. Ne déplacez pas ou n'inclinez pas l'unité pendant son fonctionnement.
6. Ne pas introduire les doigts ou des objets dans l'entrée et la sortie d'air.
7. Ne pas utiliser à l'extérieur. Cet appareil convient uniquement à une utilisation en intérieur, évitez donc la forte lumière du soleil et la pluie.
8. Ne pas utiliser près de l'eau pour éviter les risques électriques.
9. Ne pas utiliser l'unité dans des environnements humides ou humides.
10. Ne manipulez pas l'unité avec les mains mouillées. Séchez bien vos mains avant de manipuler une partie du purificateur d'air.
11. Ne placez pas l'unité directement sous un climatiseur pour éviter que l'humidité ne pénètre dans le purificateur.
12. Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques jouer sur ou près de l'unité. Une supervision étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par des enfants ou des personnes handicapées.
13. Gardez l'unité à l'écart des surfaces chauffées et des flammes nues telles que les cuisinières, les fours, les radiateurs ou les ordinateurs.
14. Éteignez toujours le purificateur avant de le débrancher.
15. Débranchez toujours le purificateur d'air avant de le déplacer ou de le nettoyer, d'ouvrir le couvercle arrière, de changer le filtre et chaque fois que l'unité n'est pas utilisée.
16. Pour déconnecter l'unité, assurez-vous de tirer sur la prise plutôt que sur le cordon.
17. Cette unité ne supprime pas le monoxyde de carbone ou le radon. Il ne peut pas être utilisé comme dispositif de sécurité pour prévenir ou nettoyer les accidents liés aux processus de combustion et aux produits chimiques dangereux.

18. N'utilisez JAMAIS de détergents, d'essence, de polish pour meubles, de diluant pour peinture ou d'autres solvants ménagers pour nettoyer une partie du purificateur.

19. Le personnel non professionnel ou non autorisé ne doit pas réparer ou transformer la machine par lui-même.

20. N'utilisez pas l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagés. Si le purificateur d'air ne fonctionne pas ou si l'unité a été abandonnée ou endommagée de quelque manière que ce soit, contactez le service client.

21. Assurez-vous toujours de laisser 38 cm de dégagement de chaque côté du purificateur.

**Avertissement:** Toute modification de cette unité non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

**AVERTISSEMENT:** Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'utilisez pas le purificateur d'air avec un dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteurs.


**ATTENTION:** CET ÉQUIPEMENT DOIT ÊTRE INSPECTÉ ET LES CELLULES COLLECTRICES DOIVENT ÊTRE NETTOYÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT SUR UNE BASE RÉGULIÈRE POUR ÉVITER UNE ACCUMULATION EXCESSIVE DE PARTICULES DE POUSSIÈRE QUI PEUT ENTRAÎNER UN FLASHOVER OU UN RISQUE D'INCENDIE. DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION DE L'ASSEMBLAGE AVANT TOUTE OPÉRATION D'ENTRETIEN.

## Aperçu Du Produit



**i** L'Indicateur de Qualité de l'Air change de couleur en fonction des mesures de PM2,5.

| Couleur de l'Indicateur | Qualité de l'Air | Gamme de PM2,5 |
|-------------------------|------------------|----------------|
| Vert                    | Excellent        | 0-35 µg/m³     |
| Jaune                   | Modéré           | 36-75 µg/m³    |
| Rouge                   | Très Mauvais     | >75 µg/m³      |



Avant d'utiliser le produit, veuillez lire soigneusement ce manuel et le conserver pour de futures références.

**i** Les illustrations dans le Manuel d'Utilisation, y compris les croquis du produit, les accessoires et les mises en page d'écran, servent d'aides visuelles et sont uniquement à titre de référence ; veuillez vous référer au produit réel pour garantir l'exactitude.

Fonctionnement


Le système de filtration de ce purificateur d'air capture efficacement les grosses particules de poussière, les cheveux, les PM2,5 et les substances nocives de moins de 0,03 microns. Cela contribue à purifier l'air et à protéger la santé de vous et de votre famille.

## Démarrage

Avant la première utilisation, assurez-vous d'ouvrir le couvercle du filtre et de retirer l'emballage du filtre avant utilisation.

1. Tournez le couvercle du filtre dans le sens antihoraire pour déverrouiller. (🔒 ↺ 🔓)
2. Retirez le filtre et déballez-le.
3. Remplacez le filtre dans le purificateur d'air.
4. Tournez le couvercle du filtre dans le sens horaire de OUVERT à VERROUILLÉ (🔓 ↻ 🔒) jusqu'à entendre un "clac". (🔒)

Remarque : Assurez-vous que le filtre est correctement aligné avant d'utiliser.



5. Placez le purificateur d'air sur une surface plane et stable avec l'écran face à l'avant.

Assurez-vous qu'il y a au moins 15 pouces (38 cm) de dégagement sur tous les côtés de l'appareil. Gardez le purificateur éloigné des objets qui pourraient obstruer le flux d'air, tels que des rideaux.



6. Remplacez le filtre tous les 6 à 10 mois, ou lorsque l'indicateur de remplacement du filtre s'allume.

## Contrôle et Affichage



Bouton Marche/Arrêt:

Appuyez brièvement pour allumer/éteindre le purificateur.

Le mode de couplage WiFi démarre automatiquement lors de la première utilisation. Pour un couplage futur, appuyez et maintenez pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur WiFi " " clignote, signalant le mode de couplage. Une fois couplé, l'indicateur restera allumé. Si le couplage échoue ou expire, " " s'éteindra, et le purificateur sortira du mode de couplage WiFi.

Bouton de vitesse du ventilateur:

Appuyez brièvement pour ajuster la vitesse du ventilateur. Maintenez enfoncé pendant 5 secondes pour entrer en mode verrouillage enfant. En mode verrouillage enfant, l'icône " " s'allumera et les paramètres actuels seront verrouillés pour éviter toute modification.

Bouton de changement de mode:

Appuyez brièvement pour faire défiler les modes Automatique, Veille et Éco. Maintenez enfoncé pendant 5 secondes pour entrer/sortir du mode d'écran éteint.

## REMARQUE:

1. En mode Veille: l'affichage s'éteindra après 3 secondes. Taper sur l'affichage le réveillera.
2. Mode Éco: l'affichage reste allumé. Si aucune pollution n'est détectée pendant 30 minutes, le ventilateur s'arrêtera automatiquement, et l'icône de vitesse du ventilateur

" . . . . ✂ . . . . " s'éteindra. Inversement, lorsque la qualité de l'air diminue, le purificateur redémarre, et l'icône de vitesse du ventilateur s'allumera pour indiquer la vitesse actuelle. Cette fonctionnalité aide à économiser sur les coûts d'électricité.

Réinitialiser l'indicateur de filtre: ✂ + ↺

Avec le purificateur allumé, appuyez et maintenez simultanément les boutons Vitesse du Vent + Changement de Mode pendant 3 secondes pour réinitialiser l'indicateur de vie du filtre et recalculer la durée de vie restante du filtre. Vous entendrez un "bip" signalant que la réinitialisation a été réussie.

Fonction mémoire:

Lorsque le purificateur d'air est branché, il rappelle automatiquement les derniers réglages de vitesse du ventilateur et de mode.

## Nettoyage et Entretien

### Nettoyage du Purificateur d'Air

Pour assurer la longévité de votre purificateur d'air et minimiser le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, nous recommandons de nettoyer le purificateur d'air au moins une fois tous les 3 mois.

1. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
2. Utilisez un chiffon sec pour essuyer les surfaces extérieures du purificateur d'air. N'utilisez pas d'eau, de chiffons humides ou de solutions chimiques.
3. Aspirez l'intérieur pour enlever la poussière et les particules.

### Nettoyage du Filtre

1. La première couche de protection du purificateur d'air est un préfiltre lavable conçu pour capturer les grosses particules comme les poils d'animaux. Pour de meilleures performances, il doit être nettoyé tous les 2 à 4 semaines, ou remplacé par un nouveau si nécessaire.
2. Ne pas nettoyer les couches internes du filtre avec de l'eau ou d'autres liquides.

### Entretien

Si le purificateur d'air ne sera pas utilisé pendant plus de 30 jours, nous recommandons ce qui suit:

1. Retirez le filtre HEPA de l'appareil.
2. Enveloppez à la fois le purificateur d'air et le filtre HEPA dans un emballage plastique scellé et rangez-les dans un endroit sec pour éviter les dommages causés par l'humidité.

### Réinitialiser l'indicateur de filtre:

1. Lorsque le filtre doit être remplacé, la lumière indicatrice du filtre clignotera comme rappel. Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Dévissez le couvercle du purificateur par le bas et retirez le filtre.
3. Installez le nouveau filtre (assurez-vous de retirer d'abord le sac plastique de protection) et replacez le couvercle en place.
4. Appuyez et maintenez simultanément les boutons Vitesse du Vent et Changement de Mode pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un "bip" audible pour compléter la réinitialisation de l'indicateur du filtre.



## Dépannage

| Problème                                       | Cause Possible                                                            | Solution                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les boutons ne répondent pas                   | Le produit n'est pas allumé                                               | Vérifiez si l'alimentation est activée                                                                                                                                  |
|                                                | Fourniture d'énergie défectueuse                                          | Vérifiez si le cordon d'alimentation est bien inséré et connecté                                                                                                        |
| Dysfonctionnement du ventilateur               | Le produit n'est pas allumé                                               | Vérifiez si l'alimentation est activée                                                                                                                                  |
|                                                | Défaillance du moteur                                                     | Contactez le service client                                                                                                                                             |
|                                                | Particules étrangères à l'intérieur                                       | Contactez le service client                                                                                                                                             |
| Le purificateur d'air émet un bruit inhabituel | Sol irrégulier                                                            | Reconnectez le purificateur sur une surface plane et uniforme                                                                                                           |
|                                                | Le filtre est encore enveloppé dans du plastique                          | Retirez l'emballage plastique du filtre                                                                                                                                 |
|                                                | Particules étrangères à l'intérieur                                       | Contactez le service client                                                                                                                                             |
| Qualité de purification de l'air médiocre      | Le filtre doit être remplacé                                              | Remplacez le filtre                                                                                                                                                     |
|                                                | Entrée/sortie d'air bloquée                                               | Assurez-vous qu'aucun objet ne bloque l'entrée/sortie d'air                                                                                                             |
|                                                | Pollution extérieure                                                      | Fermez les portes et fenêtres pendant que le produit fonctionne                                                                                                         |
|                                                | Zone d'opération excessive                                                | Assurez-vous que la pièce est plus petite que recommandé                                                                                                                |
|                                                | PM2,5 capteur est incapable de détecter la qualité de l'air en temps réel | De laisser 15 pouces / 38 cm de dégagement sur tous les côtés du purificateur d'air.                                                                                    |
| Odeur inhabituelle provenant du purificateur   | Le filtre doit être remplacé                                              | Remplacez le filtre                                                                                                                                                     |
|                                                | La pièce a un niveau d'humidité élevé                                     | Assurez-vous que l'humidité relative de l'environnement est inférieure à 85 %, car une humidité élevée peut favoriser la croissance de substances nocives sur le filtre |
|                                                | Odeur de produit neuf                                                     | Il est normal d'avoir une légère odeur lors de votre première utilisation du produit<br>L'odeur disparaîtra après quelques utilisations                                 |
| L'écran affiche " _ _ _ "                      | Le couvercle du filtre n'est pas installé ou mal installé                 | Assurez-vous que le couvercle du filtre est correctement en place                                                                                                       |

## Spécifications Techniques

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Nom du Produit     | Purificateur d'Air Intelligent xCREAS |
| Nom du Modèle      | Cyclone 400                           |
| Tension Nominale   | AC100V-240V                           |
| Fréquence Nominale | 50/60Hz                               |
| Puissance Nominale | 40W                                   |

## Garantie

## Conditions et politique

Le produit acheté par l'acheteur d'origine est garanti exempt de défauts de matériaux et de fabrication. Le fabricant garantit ce produit, dans des conditions d'utilisation normales, pour une période de 1 an à compter de la date d'achat d'origine. Après vérification d'un défaut ou d'un dysfonctionnement, et avec une preuve d'achat, le fabricant réparera le produit ou fournira un remplacement d'une valeur équivalente gratuitement pendant la période de garantie.

Ce produit ne bénéficie d'aucune autre garantie expresse.

La garantie devient nulle dans les conditions suivantes:

- Le produit a été modifié par rapport à son état d'origine.
- Le produit n'a pas été utilisé conformément aux instructions fournies dans le manuel d'utilisation.
- Les dommages ou défauts résultent d'accidents, d'abus, de mauvaise utilisation ou d'entretien inadéquat.
- Les dommages ou défauts résultent d'entretiens ou de réparations effectués par des prestataires de services non autorisés.
- Les dommages ou défauts proviennent d'une utilisation commerciale ou de location, ou d'autres utilisations pour lesquelles le produit n'est pas prévu.
- Les dommages ou défauts dépassent le coût total du produit.



## Préparation

## Compatibilité:

- Ce dispositif certifié Matter se connecte exclusivement à des écosystèmes certifiés Matter.
- Un hub de contrôle Matter est requis pour l'application correspondante.
- Assurez-vous que votre téléphone, votre hub de contrôle et votre appareil sont connectés au même réseau Wi-Fi 2,4 GHz avec IPv6 activé.
- Nous vous recommandons de mettre à jour le système d'exploitation de votre téléphone et toutes les applications Matter associées (iOS ou Android) vers la dernière version.

Veuillez noter que bien que certains composants pour certains écosystèmes soient encore en développement, les fonctionnalités de contrôle actuelles pour les écosystèmes domestiques pris en charge offrent une fonctionnalité de base et seront automatiquement mises à jour avec les mises à jour de l'application et le développement continu.

Les étapes de connexion suivantes sont fournies à titre de référence uniquement et seront mises à jour avec des instructions plus détaillées à mesure que de nouvelles fonctionnalités seront ajoutées. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter le support client à l'adresse [support@xcreas.com](mailto:support@xcreas.com).


## Ajoutez à votre application Matter

## 1. Connexion sur appareil Android (Samsung SmartThings ou autres applications)

- Assurez-vous que l'application est mise à jour vers la dernière version (SmartThings ou autres applications compatibles Matter).

- Vérifiez que vous disposez d'un hub de contrôle Matter (tel que SmartThings Hub, SmartThings Station ou Aeotec SmartHome Hub, nécessaire pour se connecter à l'application SmartThings).
- Assurez-vous que votre téléphone, votre hub de contrôle et votre appareil sont connectés au même réseau Wi-Fi 2,4 GHz avec IPv6 activé.  
(Avant de connecter votre purificateur d'air à l'application, assurez-vous que votre application est liée au hub compatible Matter correspondant).
- Mettez le purificateur d'air xCREAS en mode de jumelage:  
(Le mode de jumelage commence automatiquement lors de la première utilisation. Pour les futurs jumelages, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'icône Wi-Fi clignote.)
- Ouvrez l'application (par exemple, SmartThings) et touchez l'icône "+", puis choisissez "Ajouter un appareil".
- Scannez le code QR sur votre purificateur d'air xCREAS.
- Suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration de l'appareil.
- Personnalisez l'emplacement/le nom de l'appareil, puis appuyez sur "Terminé".


Les illustrations suivantes montrent les étapes de connexion pour l'application SmartThings. Les étapes sont similaires pour d'autres applications.



## 2. Connexion sur appareil iOS (Apple Home ou autres applications)

- Assurez-vous que l'application est mise à jour vers la dernière version (Apple Home ou autres applications compatibles Matter).
- Vérifiez que vous avez un hub de contrôle Matter, tel que HomePod ou Apple TV, nécessaire pour se connecter à l'application Apple Home.
- Assurez-vous que votre téléphone, votre hub de contrôle et votre appareil sont connectés au même réseau Wi-Fi 2,4 GHz avec IPv6 activé.  
(Avant de connecter votre purificateur d'air à Apple Home, assurez-vous que votre application est liée au hub compatible Matter, comme HomePod ou Apple TV).
- Mettez le purificateur d'air xCREAS en mode de jumelage:  
(Le mode de jumelage commence automatiquement lors de la première utilisation.  
Pour les futurs jumelages, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'icône Wi-Fi clignote).
- Ouvrez l'application Apple Home et appuyez sur l'icône "+", puis sélectionnez "Ajouter ou Scanner un Accessoire" pour ajouter votre appareil.
- Scannez le code QR sur votre purificateur d'air xCREAS, ou utilisez le code de jumelage (vous devez également cliquer sur "Plus d'options", cliquer sur "Mes accessoires" pour l'afficher ici, et cliquer sur "Entrer le code" pour entrer le code de jumelage).
- Suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration de l'appareil.
- Après que l'appareil ait été ajouté avec succès, vous pouvez changer son emplacement et son nom selon vos souhaits.

Les illustrations suivantes montrent les étapes de connexion pour l'application Apple Home. Les étapes sont similaires pour d'autres applications.




## Partage du purificateur d'air entre applications

### 1. Partage au sein de la même application

Si vous partagez le purificateur d'air xCREAS avec des membres de votre famille au sein de la même application, rendez-vous sur la page d'accueil de l'application connectée.

Touchez l'icône de menu en haut à droite (trois points), sélectionnez "Gérer les Membres/Réglages du domicile" puis choisissez "Inviter un Membre". Suivez les instructions à l'écran pour compléter le processus de partage.



## 2. Partage avec d'autres écosystèmes

Pour partager le Purificateur d'Air xCREAS avec d'autres écosystèmes via l'application du premier écosystème, suivez ces étapes:

- Ouvrez l'interface de contrôle du Purificateur d'Air xCREAS dans l'application.
- Pour Samsung SmartThings ou d'autres applications : Touchez l'icône d'engrenage (ou icône d'édition) dans le coin supérieur droit et sélectionnez « Partager avec d'autres services » pour partager le code QR ou le code de jumelage.
- Pour Apple Home : Touchez l'icône d'engrenage (dans le coin inférieur droit), puis sélectionnez « Activer le Mode de Jumelage » pour partager le code de jumelage.




Schéma d'étape du partage de l'application SmartThings

- Refermez-vous aux instructions de la section « Ajouter à votre application Matter » pour vous connecter via une autre application d'écosystème certifiée Matter. Suivez les étapes de connexion de l'application pour compléter la configuration.

Remarque: Si vous n'avez pas besoin de partager l'appareil avec un système différent ou avec d'autres membres de la famille dans le même écosystème, mais souhaitez reconnecter l'appareil et configurer un nouveau système domestique, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation de l'appareil pendant 5 secondes. Cela mettra l'appareil en mode de jumelage et réinitialisera tous les jumelages précédents.

## Precauzioni di sicurezza

### Importante:

Prima di utilizzare questo prodotto, si prega di leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze contenute in questo manuale. Il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze contenute in questo manuale può comportare il funzionamento impreciso o danni al prodotto.

### Avvertenza:

Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni personali, seguire tutte le istruzioni e le linee guida sulla sicurezza. Non utilizzare le parti di ricambio che non siano consigliate dal produttore (ad esempio parti realizzate in casa con una stampante 3D).

1. Questo elettrodomestico dovrebbe essere utilizzato solo in ambienti con temperature comprese tra 4 °C e 43 °C.
2. Per evitare rischi di incendio o folgorazioni, collegare il purificatore nella presa elettrica corretta.
3. NON posizionare su una superficie morbida come un letto o un divano in quanto ciò potrebbe far ribaltare l'unità e bloccare le griglie di ingresso o uscita dell'aria.
4. Non posizionare nulla sopra l'unità.
5. Non spostare o inclinare l'unità mentre è in funzione.
6. Non infilare le dita o oggetti nell'ingresso e nell'uscita dell'aria.
7. Non utilizzare all'aperto. Questa unità è adatta solo per uso interno, evitare la luce solare diretta e la pioggia.
8. Non utilizzare vicino all'acqua per evitare rischi elettrici.
9. Non utilizzare l'unità in ambienti umidi o umidi.
10. Non maneggiare l'unità con le mani bagnate. Asciuga completamente le mani prima di maneggiare qualsiasi parte del purificatore d'aria.
11. Non posizionare l'unità direttamente sotto un condizionatore d'aria per evitare che l'umidità penetri nel purificatore.
12. Non permettere ai bambini o agli animali domestici di giocare su o vicino all'unità. È necessaria una supervisione ravvicinata quando un elettrodomestico viene utilizzato da o vicino ai bambini o alle persone disabili.
13. Mantenere l'unità lontano da superfici calde e fiamme nude come fornelli, forni, radiatori o computer.
14. Spegni sempre il purificatore prima di scollegarlo.
15. Scollega sempre il purificatore d'aria prima di spostarlo o pulire l'unità, aprire il coperchio posteriore, cambiare il filtro e ogni volta che l'unità non è in uso.
16. Per disconnettere l'unità, assicurati di tirare la spina anziché il cavo.
17. Questa unità non rimuove monossido di carbonio o radon. Non può essere utilizzata come dispositivo di sicurezza per prevenire o pulire incidenti con processi di combustione e sostanze chimiche pericolose.



18. NON utilizzare detergenti, benzina, detergenti per vetri, lucidanti per mobili, diluenti per vernici o altri solventi domestici per pulire qualsiasi parte del purificatore.

19. Il personale non professionale o non autorizzato non deve riparare o trasformare la macchina da soli.

20. Non far funzionare l'elettrodomestico con un cavo o una spina danneggiati. Se il purificatore d'aria non funziona o l'unità è stata lasciata cadere o danneggiata in qualche modo, contattare il servizio clienti.

21. Assicurarsi sempre di lasciare uno spazio libero di 38 cm su tutti i lati del purificatore.

**Avvertenza:** Qualsiasi modifica a questa unità non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe annullare l' autorità dell' utente di utilizzare l' attrezzatura.

**AVVERTENZA:** Per ridurre il rischio di incendio o folgorazione, non utilizzare il purificatore d' aria con alcun dispositivo di controllo della velocità a stato solido.

## Panoramica Del Prodotto



**i** La spia della qualità dell'aria cambia colore a seconda delle letture del PM2,5.

| Colore indicatore | Qualità dell'aria | Gamma PM2,5 |
|-------------------|-------------------|-------------|
| Verde             | Eccellente        | 0-35 µg/m³  |
| Giallo            | Moderato          | 36-75 µg/m³ |
| Rosso             | Povero            | >75 µg/m³   |



Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimento futuro.

**i** Le illustrazioni nel Manuale dell'utente, inclusi schizzi di prodotto, accessori e layout dello schermo, servono come ausili visivi e sono meramente indicativi; il prodotto fisico prevarrà per la precisione.

#### Come funziona


Il sistema di filtraggio di questo purificatore d'aria cattura efficacemente grandi particelle di polvere, capelli, PM2,5 e sostanze nocive inferiori a 0,03 micron. Questo aiuta a purificare l'aria e a salvaguardare la salute vostra e della vostra famiglia.

## Avviamento


Prima dell' avviamento, assicurarsi di aprire il coperchio del filtro e rimuovere l'imballaggio del filtro.

1. Ruotare il coperchio del filtro in senso antiorario per sbloccarlo. (    )
2. Estrarre il filtro e disimballarlo
3. Riposizionare il filtro nel purificatore d'aria.
4. Ruotare il coperchio del filtro in senso orario da APERTO a BLOCCATO (    ) finché non si sente un "clic". (  )

Nota: Assicurarsi che il filtro sia correttamente allineato prima dell'uso.



5. Posizionare il purificatore d'aria su una superficie piana e stabile con il display rivolto in avanti. Assicurarsi che vi siano almeno 38 cm (15 pollici) di spazio libero su tutti i lati dell'unità. Mantenere il purificatore lontano dagli oggetti che potrebbero ostruire il flusso d'aria, come le tende.



6. Sostituire il filtro ad intervallo di 6-10 mesi o quando la spia di sostituzione del filtro si accende.

## Controllo e visualizzazione

Pulsante On/Off: 

Premere brevemente per accendere/spengere il purificatore.

La modalità di associazione WiFi si avvia automaticamente al primo utilizzo. Per future associazioni, tenere premuto per 5 secondi finché la spia WiFi "  " lampeggia, segnalando la modalità di associazione. Una volta abbinato, la spia rimarrà accesa. In caso di associazione fallita o scaduta, "  " si spegnerà e il purificatore uscirà dalla modalità di associazione WiFi.

Pulsante velocità ventola: 

Premere brevemente per regolare la velocità della ventola. Tenere premuto per 5 secondi per accedere alla modalità blocco bambini. In modalità Blocco bambini, l'icona "  " si illuminerà e le impostazioni correnti verranno bloccate per impedire eventuali modifiche.

Pulsante di cambio modale: 

Premere brevemente per scorrere le modalità Auto, Sonno ed Eco. Tenere premuto per 5 secondi per accedere/uscire dalla modalità schermo spento.

NOTA:

1. In modalità Sonno: il display si spegnerà dopo 3 secondi. Quando toccato, il display si riattiverà.
2. Modalità Eco: il display rimane acceso. Trascorsi 30 minuti senza inquinamento rilevato, la

ventola si accenderà automaticamente, Arrestare e l'icona della velocità della ventola " . . . .  . . . . " si spegnerà. Al contrario, quando la qualità dell'aria peggiora, il purificatore si riavvia e l'icona della velocità della ventola si accende per indicare la velocità corrente. Questa funzione aiuta a risparmiare sui costi dell'elettricità.

Ripristino della spia del filtro:  + 

Con il purificatore acceso, tenere premuti contemporaneamente entrambi i pulsanti Velocità ventola + Cambio modale per 3 secondi per reimpostare l'indicatore di durata del filtro e ricalcolare la durata rimanente del filtro. Si sentirà un segnale acustico "bip" che indica il ripristino riuscito.

Funzione di memoria:

Quando il purificatore d'aria è collegato, richiama automaticamente le ultime velocità e modalità della ventola impostate.

## Pulizia e Manutenzione

### Pulizia del purificatore d'aria

Per garantire la longevità del purificatore d'aria e minimizzare il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni personali, si consiglia di pulire il purificatore d'aria su base almeno trimestrale.

1. Mantenere scollegata l'unità prima della pulizia.
2. Utilizzare un panno asciutto per pulire le superfici esterne del purificatore d'aria. Non utilizzare acqua, panni umidi o soluzioni chimiche.
3. Aspirare l'interno per rimuovere polvere e particelle.

### Pulizia del filtro

1. Il primo strato di protezione del purificatore d'aria è un prefiltro lavabile progettato per intrappolare particelle di grandi dimensioni come i peli di animali domestici. Per prestazioni ottimali, pulirlo ad intervallo di 2-4 settimane o sostituirlo con uno nuovo a necessità.
2. Non pulire gli strati interni del filtro con acqua o altri liquidi.

### Manutenzione

Se il purificatore d'aria non verrà utilizzato per oltre 30 giorni, si consiglia quanto segue:

1. Rimuovere il filtro HEPA dall'unità.
2. Avvolgere sia il purificatore d'aria che il filtro HEPA in un imballaggio di plastica sigillato e conservarli in un luogo asciutto per evitare danni dovuti all'umidità.

### Ripristino spia filtro:

1. Quando è necessario sostituire il filtro, la spia del filtro lampeggerà come promemoria.  
Spegnerlo il dispositivo e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Rimuovere il coperchio del purificatore dal fondo e rimuovere il filtro.
3. Installare il nuovo filtro (assicurarsi di rimuovere prima il sacchetto di plastica protettivo) e fissare nuovamente il coperchio in posizione.
4. Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti Velocità ventola e Cambio modale per 3 secondi finché non si sente un "bip" per completare il ripristino della spia del filtro.

## Ricerca guasti

| Problema                                          | Possibile causa                                                                 | Soluzione                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pulsanti non funzionano                           | Il prodotto non è acceso                                                        | Controlla se l'alimentazione è accesa                                                                                                               |
|                                                   | Alimentazione difettosa                                                         | Controllare se il cavo di alimentazione è saldamente inserito e collegato                                                                           |
| Ventola malfunzionante                            | Il prodotto non è acceso                                                        | Controlla se l'alimentazione è accesa                                                                                                               |
|                                                   | Guasto al motore                                                                | Contatta l'assistenza clienti                                                                                                                       |
|                                                   | Particelle estranee all'interno                                                 | Contatta l'assistenza clientela                                                                                                                     |
| Purificatore d'aria fa un rumore insolito         | Pavimento irregolare                                                            | Riposizionare il purificatore d'aria su una superficie piana e uniforme                                                                             |
|                                                   | Il filtro è ancora avvolto nella plastica                                       | Rimuovere il sacchetto di imballaggio in plastica del filtro                                                                                        |
|                                                   | Particelle estranee all'interno                                                 | Contatta l'assistenza clientela                                                                                                                     |
| La qualità della purificazione dell'aria è scarsa | Il filtro deve essere sostituito                                                | Sostituire il filtro                                                                                                                                |
|                                                   | Presa/sfogo d'aria bloccato                                                     | Assicurarsi che non ci siano oggetti che blocchino la presa/lo sfogo dell'aria                                                                      |
|                                                   | Inquinamento dell'aria all'aperto                                               | Chiudere porte e finestre durante l'utilizzo del prodotto                                                                                           |
|                                                   | Area di funzionamento eccessiva                                                 | Assicurati che la stanza sia minore di quanto consigliato                                                                                           |
|                                                   | Il sensore PM2,5 non è in grado di rilevare la qualità dell'aria in tempo reale | Lasciare 38 cm di spazio libero su tutti i lati del purificatore d'aria                                                                             |
| Odore insolito proveniente dal depuratore         | Il filtro deve essere sostituito                                                | Sostituire il filtro                                                                                                                                |
|                                                   | Il locale ha un alto livello di umidità                                         | Assicurarsi che l'umidità relativa ambientale è inferiore all'85%, poiché un'elevata umidità può favorire la crescita di sostanze nocive sul filtro |
|                                                   | Odore di nuovo prodotto                                                         | È normale che si senta un leggero odore quando si utilizza il prodotto per la prima volta<br>L'odore scomparirà dopo un po' di utilizzo             |
| Lo schermo mostra "----"                          | Il coperchio del filtro non è installato o è installato scorrettamente          | Assicurarsi che il coperchio del filtro sia saldamente in posizione                                                                                 |



## Specifiche tecniche

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Denominazione del prodotto | Purificatore d'aria intelligente xCREAS |
| Modello                    | Cyclone 400                             |
| Tensione nominale          | AC100V-240V                             |
| Frequenza nominale         | 50/60Hz                                 |
| Potenza nominale           | 40W                                     |

## Garanzia

### Termini e politica

Si garantisce che il prodotto acquistato dall'acquirente originale è esente da difetti di materiale e di lavorazione. In condizioni di utilizzo normali, il produttore garantisce questo prodotto per un periodo di 1 anno dalla data di acquisto originale. Dopo aver verificato un difetto o un malfunzionamento e con la prova d'acquisto, a nostra discrezione, ripareremo il prodotto o forniremo un ricambio di pari valore senza richiedere il costo durante il periodo di garanzia.

Questo prodotto non viene fornito con altra garanzia espressa.

La garanzia decade nelle seguenti condizioni:

- Il prodotto è stato modificato rispetto al suo stato originale.
- Il prodotto non è stato utilizzato secondo le istruzioni fornite nel manuale dell'utente. I danni o difetti derivano da incidenti, abuso, uso improprio o manutenzione impropria.
- I danni o difetti derivano da interventi di assistenza o riparazioni eseguiti da fornitori di servizi non autorizzati.
- I danni o difetti derivano dall'uso commerciale o dal noleggio o da altri usi ai quali il prodotto non è destinato.
- I danni o difetti superano il costo totale del prodotto.

Email: [support@xcreas.com](mailto:support@xcreas.com)



## Preparazione

## Compatibilità:

- Questo dispositivo certificato a Matter si associa esclusivamente agli ecosistemi certificati a Matter. È richiesto un hub di controllo Matter per l'app corrispondente.
- Assicurarsi che il telefono, l'hub di controllo e il dispositivo siano connessi alla stessa rete Wi-Fi da 2,4 GHz con IPv6 abilitato.
- Si consiglia di aggiornare il sistema operativo del telefonino e tutte le app Matter correlate (iOS o Android) all'ultima versione.

Tenere presente che, sebbene alcuni componenti per certi ecosistemi siano ancora in fase di sviluppo, le attuali funzionalità di controllo per gli ecosistemi domestici supportati forniscono funzioni di base e verranno aggiornate automaticamente con l'app e lo sviluppo continuo.

I seguenti passaggi di connessione sono meramente indicativi e verranno aggiornati con istruzioni più dettagliate con l'aggiunta delle nuove funzioni. Per qualsiasi domanda, non esitare a contattare l'assistenza clientela all'indirizzo [support@xcree-as.com](mailto:support@xcree-as.com).

## Aggiunta all'app Matter

## 1. Connessione dispositivo Android (Samsung SmartThings o altre app)

- Assicurarsi che l'app sia aggiornata all'ultima versione (SmartThings o altre app supportate da Matter)
- Assicurarsi di avere un hub di controllo Matter (come SmartThings Hub, SmartThings


Station o Aeotec SmartHome Hub, necessario per la connessione con l'app SmartThings).

- Assicurarsi che il telefono, l'hub di controllo e il dispositivo siano connessi alla stessa rete Wi-Fi da 2,4 GHz con IPv6 abilitato.

(Prima di collegare il purificatore d'aria all'app, assicurarsi che l'app sia collegata all'hub supportato da Matter corrispondente.)

- Mettere il purificatore d'aria xCREAS in modalità di accoppiamento:  
(La modalità di associazione si avvia automaticamente al primo utilizzo. Per future associazioni, tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi finché l'icona Wi-Fi non lampeggia.)
- Aprire l'app (ad esempio SmartThings) e toccare l'icona "+", quindi selezionare "Aggiungi dispositivo". Scansionare il codice QR sul purificatore d'aria xCREAS.
- Seguire le istruzioni per completare la configurazione del dispositivo.
- Personalizza la posizione/nome del dispositivo, quindi tocca "Fatto".

Le illustrazioni seguenti mostrano i passaggi di connessione per l'app SmartThings. I passaggi sono simili per altre app.



## 2. Connessione dispositivo iOS (Apple Home o altre app)


- Assicurarsi che l'app sia aggiornata all'ultima versione (Apple Home o altre app supportate da Matter).
- Assicurarsi di avere un hub di controllo Matter, come HomePod o Apple TV, necessario per la connessione con l'app Apple Home.
- Assicurarsi che il telefono, l'hub di controllo e il dispositivo siano connessi alla stessa rete Wi-Fi da 2,4 GHz con IPv6 abilitato.

(Prima di connettere il purificatore d'aria ad Apple Home, assicurarsi che l'app sia collegata al hub supportato da Matter, come HomePod o Apple TV).

- Mettere il purificatore d'aria xCREAS in modalità di accoppiamento:  
(La modalità di associazione si avvia automaticamente al primo utilizzo. Per future associazioni, tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi finché l'icona Wi-Fi non lampeggia).
- Aprire l'app Apple Home e toccare l'icona "+" e selezionare "Aggiungi o scansiona accessorio" per aggiungere il dispositivo.
- Scansionare il codice QR sul tuo purificatore d'aria xCREAS o utilizzare il codice di associazione per associazione (devi anche fare clic su "Altre opzioni", fare clic su "Miei accessori" per visualizzarli e fare clic su "Inserisci codice" per inserire il codice di associazione).
- Seguire le istruzioni per completare la configurazione del dispositivo.
- Una volta aggiunto correttamente il dispositivo, è possibile modificarne la posizione e il nome come desiderato.

Le seguenti illustrazioni mostrano i passaggi di connessione per l'app Apple Home.


I passaggi sono simili per altre app.



### Condivisione del purificatore d'aria tra le app

#### 1. Condivisione all'interno della stessa app

Se il purificatore d'aria xCREAS è in condivisione con i membri della famiglia all'interno della stessa app, andare alla pagina Home dell'app connessa. Toccare l'icona del menù in alto a destra (tre puntini), selezionare "Gestisci membri/Impostazioni abitazione" e quindi scegliere "Invita membro". Segui le istruzioni sullo schermo per completare il processo di condivisione.



## 2. Condivisione con altri ecosistemi

Per condividere il Purificatore d'aria xCREAS con altri ecosistemi tramite l'app del primo ecosistema, procedere come segue:

- Aprire l'interfaccia di controllo del Purificatore d'aria xCREAS nell'app.
- Per Samsung SmartThings o altre app: Toccare l'icona dell'ingranaggio (o l'icona di modifica) in alto a destra e selezionare "Condividi con altri servizi".per condividere il codice QR o il codice di associazione.
- Per Apple Home: Toccare l'icona dell'ingranaggio (in basso a destra), quindi selezionare "Attiva la modalità di abbinamento" per condividere il codice di associazione.




Diagramma di passaggi per la condivisione dell'app SmartThings

- Fare riferimento alle istruzioni presenti nella sezione "Aggiunta all'app Matter" per connessione tramite un'altra app dell'ecosistema certificato Matter. Seguire i passaggi di connessione dell'app per completare la configurazione.

**Nota:** Se non c'è bisogno di condividere il dispositivo con un sistema diverso o con altri membri della famiglia nello stesso ecosistema, ma è necessario ricollegare il dispositivo e configurare un nuovo sistema domestico, tenere premuto il pulsante di accensione del dispositivo per 5 secondi. Verrà attivata la modalità di associazione e verranno ripristinati tutte le associazioni precedenti.